

# Manuel de réparation

Esssieux de remorques avec freins à tambour BPW





Page 2 BPW-WH-HKN 35201401f

Essieux de remorques BPW avec freins à tambour Frein à came en S SN 420 / SN 360 / SN 300 ECO Plus 2, ECO<sup>Plus</sup>, ECO et roulement de moyeu conventionnel

Edition: 01.06.2014

Sous réserve de modifications.

Vous trouverez les versions actuelles, ainsi que d'autres documents d'information, sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.bpw.de.

BPW-WH-HKN 35201401f Page 3

# **Sommaire**

0	1.	Identification des produits	Page 4
	1.1 1.2	Plaque d'identification BPW - Essieu BPW Explication des désignations d'essieux	Page 4 Page 5
	1.3	BPW Explication des numéros de références	Page 6
0	2.	Eclaté de pièces détachées / dénomination	Page 9
0	3.	Consignes de sécurité, remarques de sécurité	Page 14
	3.1 3.2	Consignes de sécurité Remarques de sécurité	Page 14 Page 15
0	4.	Couples de serrage	Page 16
0	5.	Outillage spécial	Page 17
0	6.	Graissage et maintenance	Page 22
0	7.	Changement de garniture de frein	Page 46
	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7	Démontage de l'unité moyeu de roue/tambour de frein Changement de garniture de frein Contrôle des rivets Montage des mâchoires de frein Montage des mâchoires de frein Montage de l'unité moyeu de roue/tambour de frein Transformation en frein avec mâchoire de frein à rouleau en deux parties (BPW 95)	Page 46 Page 49 Page 53 Page 54 Page 56 Page 59 Page 66
0	8.	Désassembler et assembler l'unité du moyeu	Page 67
	8.1 8.2 8.3 8.4	Unit ECO Plus 2 Unit ECO <sup>Plus</sup> Unit ECO Roulement de moyeu de roue conventionnel	Page 67 Page 76 Page 88 Page 95
0	9.	ABS / ABV	Page 98
0	10.	Tôles de couverture pour frein ECO Drum	Page 100
0	11.	Arbre à cames	Page 102
0	12.	Levier de frein à réglage manuel type GSK	Page 107
0	13.	Levier de frein automatique type ECO-Master	Page 108
0	14.	Capteurs d'usure	Page 110
		Fonctionnement Instructions de montage	Page 110 Page 111
0	15.	Cylindre de frein	Page 113
	15.2 15.3	Entretien Préparatifs en vue du montage Montage vase à diaphragme Montage cylindre à ressort	Page 113 Page 113 Page 113 Page 115
0	16.	ECOMETRE numérique	Page 116
	16.2 16.3 16.4	Fonctionnement Mise en service et réglage de la circonférence de roulement des pneus Montage Pile Conversion	Page 116 Page 117 Page 119 Page 120 Page 121

Page 4 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f

# 1 Identification des produits

### 1.1 Plaque d'identification BPW - Essieu



### Plaque signalétique collée à partir de 2000



Plaque d'identification à partir de l'année de construction 2006 (plaque d'identification à collée) pourvue d'un code-barres



Plaque d'identification à partir de 2011 (plaque collée) PV de freins CEE



ID1 - Identification essieu

ID2 - Identification frein

ID3 - Charge à l'essieu testée

ID4 - Nr. PV

PV de freins CEE

### **BPW** Explication des désignations d'essieux (extrait)

Page 5

Exemple:											
Н	S	F	Α	Н	9010	-15	ECO				
								Type d'essieu	Corps d'essieu	Frein	Pneus
Н								H		SN 420	20" - 24"
R								R	0	311 420	20 - 24
KH								KH			
KM								KM		SN 360	19,5"
KR								KR	0	014 000	10,0
KRD								KRD	•		
ΝН								NH			4511 /
NR								NR	0	SN 300	15" / 17,5"
NRD								NRD	•		,-
	В							Pour pneus en si	imple, roues avec	déport	
	S							Pour pneus en si	imple, roues sans	déport	
	Z							Pour pneus jumelés			
	1						Moyeux à étoile pour jantes TRILEX, pneus en simpl			imple	
	ΙZ						Moyeux à étoile pour jantes TRILEX, pneus jumelés			elés	
		F					Goujons de roue M 22 x 1,5 sans écrous de roues ; éc de roues pour centrage central ou centrage sur les go séparément				
		М						Pour centrage ce	entral		
			Α					Avec moyeu en a	alu.		
				Н				Pour cylindre fre	in / suspendu		
					6006 bis 20010			Charge admissib moyeu	ole en kg + nombre	de goujons (	de roue par
						-15		Corps d'essieu -	épaisseur de la pa	aroi par ex. 1	5 mm
						-1		Type de logemer	nt des moyeux (par	ex. 14 t)	
						/3		Attache de roues	s - 10 goujons ; ce	rcle primitif 3	35 mm
							ECO Plus 2	Essieu de remorque ECO Plus 2 Unit			
							ECO <sup>Plus</sup>	Essieu de remorque ECO <sup>Plus</sup> Unit			
							ECO-MAXX	Essieu de remorque à poids optimisé avec ECO Unit			
							ECO	Essieu de remorque avec ECO Unit			
							MAXX	Essieu de remore de moyeu conve	que BPW à poids o entionnel	optimisé avec	système

Page 6 BPW-WH-HKN 35201401f

# 1 Identification des produits

# 1.2 BPW Explication des numéros de références (extrait)


Exemple :						
30.	38.	743.	000			
				Type d'essieu		
20.						
24.						
25.				Facial de remarque cons élémente de quancacion		
27.				Essieu de remorque sans éléments de suspension		
30.						
31.						

	Charge au sol	Roulement	Génération de palier	
06.	6500 kg	33116 / 32310		
08.	8000 - 9000 kg	33116 / 32310		
09.	8000 - 9000 kg	33116 / 32310		
10.	10000 - 12000 kg	33118 / 32313	Logement conventionnel des moyeux	
14.	13000 - 14000 kg	32219 / 33215		
16.	16000 - 18000 kg	32222 / 33214		
20.	20000 kg	32224 / 32316		
36.	6500 kg	33116 / 32310		
38.	8000 - 9000 kg	33116 / 32310	ECO Unit	
40.	10000 - 12000 kg	33118 / 32313	LOO OIIII	
44.	13000 - 14000 kg	32219 / 33215		
48.	8000 - 9000 kg	33118 / 33213	ECO <sup>Plus</sup> Unit	
50.	10000 -12000 kg	33118 / 33213	EGO WOTHL	
56.	6500 kg	33118 / 33213		
57.	8000 - 9000 kg	33118 / 33213	ECO Plus 2 Unit	
58.	8000 - 9000 kg	33118 / 33213	EGO Pius 2 Offit	
59.	8000 - 9000 kg	33118 / 33213		
65.	6400 kg	33215 / 32310	Logement conventionnel des moyeux	

BPW-WH-HKN 35201401f Page 7

Exemple:						
30.	38.	743.	000			


		Frein de roue		Dimensions	
592.		SN 3015 HWG	fermé	Ø 300 x 150	Mâchoire de frein avec palier
596.		SN 3020 HWG	fermé	Ø 300 x 200	demi-coquille dès 1990
501.		SN 3015 BPW 95	fermé	Ø 300 x 150	Mâchoire de frein avec rouleau
501.		SN 3020 BPW 95	fermé	Ø 300 x 200	en deux parties (BPW 95)
542.		SN 3616	fermé	Ø 360 x 160	
546.		SN 3620	fermé	Ø 360 x 200	
551.		SN 3616 BPW 95	fermé	Ø 360 x 160	Mâchoire de frein avec rouleau
552.		SN 3620 BPW 95	fermé	Ø 360 x 200	en deux parties (BPW 95)
790.		SN 4212-2 HWG	ouvert	Ø 420 x 120	
794.		SN 4212-2 HWG	fermé	Ø 420 x 120	
710.		SN 4218-2 HWG	ouvert	Ø 420 x 180	
714.		SN 4218-2 HWG	fermé	Ø 420 x 180	
718.		SN 4220-2 HWG	ouvert	Ø 420 x 200	
723.		SN 4220-2 HWG	fermé	Ø 420 x 200	
739.		SN 4222-2 HWG	fermé	Ø 420 x 220	
741.		SN 4212 BPW 95	fermé	Ø 420 x 120	
743.		SN 4218 BPW 95	fermé	Ø 420 x 180	Mâchoire de frein avec rouleau
744.		SN 4220 BPW 95	fermé	Ø 420 x 200	en deux parties (BPW 95)
745.		SN 4222 BPW 95	fermé	Ø 420 x 220	
	000	n°. d'identification sp	écifique 000 - 9	99	








Page 10 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 11

# 2 Eclaté de pièces détachées









Page 12 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 13

# 2 Dénomination

Rep.	Dénomination
28	Plaque d'appui d'arbre à cames
190	Support de cylindre
410	Cylindre de frein
Palier	d'arbre à cames de frein
Rep.	Dénomination
210	Douille
214	Graisseur
215	Couvercle protecteur
220	Support de palier
221	Support de palier, pour graisseur
225	Douille sphérique
227	Graisseur
230	Vis à tête hexagonale
231	Rondelle de ressort
232	Ecrou hexagonal
240	Arbre à cames, gauche
241	Arbre à cames, droite
250	Bague d'arrêt
252	Anneau
254	Anneau
255	Joint torique (noir)
256	Joint torique (vert)
258	Bague d'étanchéité
260	Douille
260	Bague d'arrêt
262	Rondelle
266	Indicateur d'usure de garniture de frein
268	Écrou de sûreté
270	Bague d'étanchéité
271 272	Bague d'étanchéité Bague d'étanchéité
274	Circlip
214	Circlip
Levier	de frein
Rep.	Dénomination
280	Levier de frein
283	Capuchon
284	Graisseur
285	Tôle de raccordement
286	Tôle de raccordement
288	Vis à tête hexagonale
289	Écrou de sûreté

# Brake shoes

295

325	Circlips
330	Mâchoire de frein avec garniture

Ressort de traction

345	Rouleau
216	Roulon

348	Anneau
350	Garniture de frein (10 rivets)
351	Garniture de frein (8 rivets)
357	Rivet
363	Ressort de traction
365	Ressort de traction (SN 3616)
366	Plaque (SN 3616)
367	Ressort de traction (crochet)
368	Ressort de traction (crochet à oeil)

### Roulement de moyeu de roue

### ECO Plus 2

Rep. Dénomination

380	Tambour de frein ECO Drum
422	Joint à lèvres (ECO Seal)
430	Roulement
432	Cartouche à graisse
435	Moyeu
437	Bague d'arrêt
438	Bague d'arrêt
441	Roulement
446	Vis de fusée avec rondelle à dents
448	Circlip
449	Pièce de sûreté
459	Joint torique
460	Capuchon (baïonnette)

### ECO<sup>Plus</sup>

Rep. Dénomination

380	Tambour de frein ECO Drum
421	Bague de butée
422	Joint à lèvres (ECO Seal)
423	Anneau (bague de roulement)
424	Joint torique
428	Joint anti-salissures
430	Roulement
431	Tôle defermeture
432	Joint
435	Moyeu
437	Bague d'arrêt
438	Bague d'arrêt
440	Bague de butée
441	Roulement
445	Rondelle
446	Écrou de fusée
447	Pièce de sûreté
448	Circlip
460	Capuchon

ECO	
Rep.	Dénomination
380 421 422 423 424 428 430 431 435 436 437 438 440 441 445 446 447 448	Tambour de frein ECO Drum Bague de butée Joint à lèvres Anneau Joint torique Joint anti-salissures Roulement Tôle defermeture Moyeu Goupille cannelée Bague d'arrêt Bague d'arrêt Bague de butée Roulement Rondelle Écrou de fusée Boulon Circlip
460	Capuchon

### Roulement de moyeu de roue conventionnel

Rep.	Dénomination
380	Tambour de frein ECO Drum
390	Vis Trilex
392	Écrou de sûreté Trilex
420	Bague de butée
422	Joint à lèvres (série N)
422	Anneau (nylon)
423	Anneau (nylon)
430	Roulement
431	Tôle defermeture
435	Moyeu
435	Moyeu Trilex
436	Goupille cannelée
441	Roulement
445	Rondelle
446	Écrou de fusée
447	Goupille fendue
460	Capuchon

# Fixation de roue Rep. Dénomination

He	эp.	Denomination
47	<b>'</b> 2	Goujon de roue
47	<b>'</b> 4	Écrou de sûreté
47	76	Douille
47	77	Bague de centrage
47	78	Anneau de ressort
47	79	Écrou de roue

### Tôle de fermeture

Rep.	Dénomination
501	Tôle de fermeture, en haut à gauche
502	Tôle de fermeture, en bas à gauche
503	Tôle de fermeture, en haut à droite
504	Tôle de fermeture, en bas à droite
508	Ressort de traction pour tôle de fermeture
510	Vis d'assemblage à embase
513	Passe-câble
517	Joint
520	Bouchon

### **ABS**

Rep.	Dénomination
540	Bloc (support de capteur)
542	Support de capteur
543	Support de capteur
551	Vis de sûreté
560	Anneau (roue dentée)
564	Collier
570	Capteur
571	Douille pour ABS
584	Circlip
585	Support pour fiches de capteur
586	Support pour fiches de capteur
587	Rondelle à éventail

Page 14 BPW-WH-HKN 35201401f

# 3 Consignes et remarques de sécurité

### 3.1 Consignes de sécurité

- L'exécution de tous les travaux doit être confiée exclusivement à des techniciens formés dans des ateliers spécialisés qualifiés et des entreprises spécialisées agréées, qui disposent de tous les outils et de toutes les connaissances nécessaires pour réaliser ces travaux. Pour exécuter les travaux d'entretien et de réparation, une formation de mécanicien automobile expérimenté dans les réparations de remorques et de semi-remorques est indispensable. Une formation de technicien spécialiste des freins est nécessaire pour la réparation de ces derniers.
- Respecter les consignes de sécurité locales.
- Respecter les consignes de fonctionnement et de service, ainsi que les consignes de sécurité du constructeur de véhicule ou des autres constructeurs de pièces du véhicule.
- La friction des garnitures de plaquettes de frein produit une poussière à grains très fins qui risque d'avoir des effets nocifs sur les poumons. Il est de ce fait vivement conseillé de porter des masques de protection pour éviter de respirer la poussière de freinage nuisible à la santé.
- Pour le nettoyage, utiliser les laveurs de poussières ou les aspirateurs prescrits, n'utiliser jamais ni air comprimé, ni d'autres appareils de type nettoyeur haute pression.
- Veiller à une aération suffisante du lieu de travail.
- Pour éviter tout déplacement incontrôlé du véhicule, caler absolument ce dernier pendant les travaux de réparation. Veuillez prendre note de la réglementation en vigueur pour les travaux de réparation sur les véhicules industriels, notamment des consignes de sécurité, lors de la mise sur cric et de la stabilisation.
- Pendant les travaux de réparation, s'assurer que le frein est protégé contre tout actionnement involontaire.
   Le frein doit se trouver à l'état desserré.
- Exécuter les travaux de réparation uniquement avec des vêtements de protection (gants, chaussures, lunettes de protection etc.) et avec les outils recommandés.
- Pendant les travaux de réparation sur le frein qui sont effectués hors du véhicule, fixer l'essieu dans un dispositif, par exemple un étau.
- Utiliser exclusivement l'outil recommandé.
- Lors de travaux sur des composants lourds (disque de frein ou démontage, voire montage des freins), solliciter l'assistance d'un second technicien.
- · Avant leur ouverture, réduire la pression de toutes les conduites et de tous les composants à zéro.
- Après chaque réparation, exécuter un contrôle de fonctionnement ou une marche d'essai pour s'assurer du fonctionnement correct des freins. Les plaquettes et tambours neufs n'offrent un freinage optimal qu'après plusieurs freinages. Eviter tout freinage violent.
- Réutiliser, ou le cas échéant diriger tous les composants remplacés vers la gestion des déchets conformément aux règlements environnementaux, aux lois et prescriptions en vigueur.
- Un contrôle visuel de l'épaisseur limite de la garniture des plaquettes de frein (voir page 36) et de l'état des tambours de frein (voir page 37) est requis à intervalles réguliers en fonction de l'intensité d'utilisation du véhicule.
- Serrer les vis et les boulons aux couples de serrage prescrits.

BPW-WH-HKN 35201401f Page 15

### Remarques de sécurité 3.2

Ce manuel de réparation mécanique contient différentes consignes de sécurité repérables par un pictogramme et un mot de signalisation. Le mot de signalisation décrit le degré de menace du danger.



Danger! Menace de danger **imminent** pour la vie et la santé des personnes

(danger de blessures graves ou mort).

Avertissement! Menace de danger éventuel pour la vie et la santé des personnes

(danger de blessures graves ou mort).

Prudence! Situation éventuellement dangereuse (blessures légères ou

dommages matériels).



Remarque en cas de réparation! Avertissement pour prévenir des dommages matériels ou des

dommages conséquents imminents, si ces consignes ne sont

pas respectées.



Remarque! Conseils d'application et informations particulièrement utiles.



Impératif! L'utilisation d'une visseuse à percussion n'est pas autorisée!

Une telle utilisation entraînerait des dommages considérables!

Pour assurer la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule, les travaux d'entretien doivent être effectués selon les intervalles indiqués.

La réparation des défauts constatés et l'échange des pièces d'usure doivent être confiés à un point de service BPW ou un Partenaire Service Direct BPW, à moins que le propriètaire du véhicule dispose dans son entreprise du personnel spécialisé adéquat, de l'équipement technique nécessaire, des manuels de réparation ou s'il est titulaire d'une autorisation officielle de procéder aux inspections intermédiaires ou au contrôle particulier des freins.

Lors du montage de pièces de rechange nous conseillons expressément l'utilisation de pièces d'origine BPW. Les pièces agréées par la BPW pour nos essieux et trains de remorques sont régulièrement soumises à des contrôles spéciaux. La BPW assume la responsabilité du produit pour vous.

BPW ne peut pas contrôler si chaque composant d'autre provenance peut être utilisé sur les essieux de remorque et sur des trains d'essieu BPW sans danger pour la sécurité. La garantie ne peut pas être assumée, même si le produit a été homologué par un organisme de contrôle agréé.

Lors de l'utilisation de toute pièce n'étant pas d'origine BPW, notre garantie expire.

Page 16 BPW-WH-HKN 35201401f

# 4 Couples de serrage

Pos.	Désignation	Filetage / taille de clé	Couple de serrage
460	Capuchons de moyeu conformément au couple de serrage inscrit sur le rebord du capuchon ou		
	Forme BPW Capuchon pour le moyeu ECO Plus 2  Capuchon pour le moyeu ECO Plus 8 - 12 t Capuchon pour le moyeu ECO 6,5 - 14 t  Capuchon en acier 6 - 12 t Capuchon en acier 13 - 20 t Capuchon en alu. 6 - 12 t	fermeture à baïonnette	voir page 27  M = 800 Nm  M = 800 Nm  M = 500 Nm  M = 700 Nm  M = 350 Nm
474	Ecrous de sûreté des goujons de roue (côté tambour)	M 20 x 1,5 / surplat 30 M 22 x 2 / surplat 32	M = <b>300 Nm</b> (280 - 330 Nm) M = <b>400 Nm</b> (370 - 440 Nm)
409	Ecrous de sûreté des vis six pans (moyeu Trilex)	M 20 - 8.8 / surplat 27 M 20 - 10.9 / surplat 27	M = <b>335 Nm</b> (320 - 350 Nm) M = <b>450 Nm</b> (430 - 470 Nm)
446	Ecrou de moyeux / vis de fusée		voir pages 27, 29, 30, 44
479	Ecrou de roue		voir page 34
410, 411	Vis de fixation sur cylindre de frein	M 16 x 1,5 / surplat 24	M = <b>180 Nm</b> (180 - 210 Nm)
411	Raccords d'air comprimé sur cylindre de frein	M 16 x 1,5 / surplat 24	M = 45 Nm
	Vis de fixation sur cylindre combi		M = <b>40 Nm</b> (30 - 50 Nm)
268	Ecrou de sûreté pour levier de frein	M 22 x 1,5 / surplat 32	M = 80 - 90 Nm
510	Vis de sûreté des tôles de fermeture	M 10 / surplat 13	M = 43 Nm
551	Vis autoformeuse pour support de capteur	M 8 / surplat 13	M = 25 Nm
288	Vis à tête six pans des support de palier (Tensilock) Vis à tête six pans des support de palier	M 8 / surplat 13 M 8 / surplat 13	M = 28 Nm M = 23 Nm

BPW-WH-HKN 35201401f Page 17

# Outillage spécial

5

Numéro	Désignation	Illustration de l'outil	Outil en opération
1	Clé à douille pour capuchons de moyeux (forme BPW)  Référence BPW: 03.364.29.02.0 surplat 95 03.364.29.03.0 surplat 110	Sw	
2	Clé à douille pour capuchons de moyeux (hexagone)  Référence BPW :  03.364.26.04.0 surplat 95	SW	
3	Clé pour capuchon de moyeux (forme plate / forme BPW)  Référence BPW:  03.339.04.03.0 surplat 95 03.339.05.04.0 surplat 110 03.339.05.02.0* surplat 120 ECO Plus 2  * coudé	sw	
4	Clé pour capuchon de moyeux (forme plate / octogonal)  Référence BPW: 03.339.05.07.0 surplat 120 03.339.05.03.0 surplat 130	Sw	
5	Clé à douille pour écrous de fusée (forme BPW)  Référence BPW:  03.364.20.03.0 surplat 65  03.364.24.03.0 surplat 80	Sw	

 Page 18
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 19

# 5 Outillage spécial

Numéro	Désignation	Illustration de l'outil	Outil en opération
6	Clé à douille pour écrous de fusée  Référence BPW :  03.364.20.02.0 surplat 65  03.364.24.02.0 surplat 80  03.364.25.03.0 surplat 85	SW	
7	Clé à douille pour écrous de fusée  Référence BPW :  03.364.25.01.0 surplat 85  05.364.26.05.0 surplat 95 (ECO <sup>Plus</sup> )  03.364.26.02.0 surplat 100	SW	
8	Arrache-moyeu  Référence BPW:  05.012.26.03.0		
9	Dispositif d'extraction pour ECO Plus 2  Référence BPW: 05.001.05.07.0		

Numéro	Désignation	Illustration de l'outil	Outil en opération
10	Dispositif d'extraction pour roulements pour essieux de 6,5 à 14 t Référence BPW : 02.0125.10.00		
11	Mandrin cpl. pour douilles (arbre à cames et boulons de frein)  Référence BPW:  05.001.04.04.0		
12	Outils de mise en place pour anneaux extérieurs des roulements         Référence BPW: roulement:         15.003.20052       Ø 138       32314         15.005.20052       Ø 100       32310         15.006.20052       Ø 202       32224         15.007.20052       Ø 188       32222         15.008.20052       Ø 160       32219         15.011.20052       Ø 142       33118         15.012.20052       Ø 142       33217         15.013.20052       Ø 123       33116         15.014.20052       Ø 123       33213         15.014.20052       Ø 123       33215		
13	Outils pour la mise en place des rondelles amovibles de l'étanchéité de moyeu ECO  Référence BPW : rondelle amovible :  16.005.22111 Ø 139 02.5683.62.00  16.014.22111 Ø 159 02.5683.63.00  16.020.22111 Ø 157 02.5683.80.00	Ø	


 Page 20
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 21

# 5 Outillage spécial

Numéro	Désignation	Illustration de l'outil	Outil en opération			
14	Aide de montage pour roues dentées ABS  Référence BPW:  16.020.22953 ECO <sup>Plus</sup> 8 - 9 t					
15	Douches à graisse pour le remplissage des roulements à rouleaux coniques  Référence BPW: roulement: 99.00.000.9.54 33116 / 32310 99.00.000.9.55 33118 / 33213  Kit complet, y compris adaptateur pour graisseur plat					
16	Dispositif d'extraction pour leviers de frein Référence BPW : 02.4306.15.00		00000			

Page 22 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 23


# 6 Graissage et maintenance



<b>Graissage</b> Récapitulatif	semaines	aines 1) 2)	chaque		BPW.	Conseil Ne tient pas e garantie		S
Descriptif détaillé pages 24 à 33		toutes les 26 semaines <sup>1) 2)</sup>	tous les ans et à chaque replacement de la garniture de frein 11 21	ans	2 ans	au plus tard tous les 3 ans ou au moins tous les 500.000 km <sup>2)</sup>	3 ans	ans, ıs les 3 ans
Graissage avec de la graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li <sup>Plus</sup> :	toutes les 12	toutes	tous les replace garnitur	tous les ans	tous les	au plus les 3 ar moins t 500.000	tous les	aprés 5 ans, puis tous les
1 Palier d'arbre à cames de frein à entretien réduit depuis								
utilisation On-Road			1					
utilisation Off-Road		1						
hors Europe		1						
2 Levier de frein (manuel)	2							
Levier de frein automatique ECO-Master								
utilisation On-Road			2					
utilisation Off-Road		2						
hors Europe		2						
3 Changer la graisse des roulements, vérifier l'état d'usure des roulements et du joint d'étanchéité.								
ECO Plus 2 et ECO <sup>Plus</sup> Unit utilisation On-Road								3
utilisation Off-Road							3	
hors Europe : utilisation On-Road					3			
hors Europe : utilisation Off-Road				3				
ECO Unit						3		
hors Europe :				3				
Roulement de moyeu conventionnel			3					

<sup>1)</sup> aprés une longue période d'immobilisation et avant la mise en marche, actionner le levier de frein et graisser le palier de l'arbre à cames.

Pour les positions ① à ② le raccordement à une installation de graissage centralisée sous pression pouvant transporter de la graisse longue durée de consistance 2-3 est permis. Par contre, l'utilisation de graisses liquides n'est pas autorisée !



Travaux d'entretien		ines	es	es <sup>2)</sup>	dne
Récapitulatif		semaines	semaines	semaines	à chaque de la in ²)
Descriptif détaillé pages 34 à 44	première fois	les 1 - 3	toutes les 12 se	26	tous les ans et à cha remplacement de la garniture de frein <sup>2)</sup>
Travaux d'entretien	la prer	toutes les	toutes	toutes les	tous les a remplace garniture
1 Vérifier si les écrous de roue sont bien serrés.	1 1)				
2 Vérifier le jeu des garnitures de frein, les régler si nécessaire à 10 - 12 % de la longueur de levier de frein respectif et actionner manuellement ou avec 0,5 - 0,8 bar (sauf pour les leviers de frein à réglage automatique).		2			
Contôler les pneus pour déceler toute usure irrégulière, – le cas échéant adapter le gonflage selon les indications du fabricant.			-		
Vérifier l'épaisseur des garnitures de frein. Epaisseur de la garniture résiduelle au moins 5 mm.			3		
4 Contrôler le tambour de frein, formation de fissure et diamètre intérieur.			4		
Vérifier si les capuchons sont bien serrés. (inutile pour les essieux ECO Plus 2 et ECO <sup>Plus</sup> )				5	
Contrôle visuel, vérifier l'usure et l'endommagement éventuel de tous les éléments de l'ensemble et des soudures.			0 3)	0	
6 Contrôle du fonctionnement de leviers de frein automatiques.			6	6	
7 Vérifier le jeu des roulements et les régler si nécessaire.					
ECO Plus 2 et ECO <sup>Plus</sup> Unit					7
ECO Unit, roulement conventionnel				7	

<sup>1)</sup> après la première utilisation en charge, ainsi qu'après chaque changement de roue.

Remarque : les composants présentant des dommages dus à une fixation non conforme doivent être remplacés le cas échéant, après inspection effectuée par un atelier de réparation BPW

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> dans des conditions d'affectation difficiles (p. ex. affectation extrême Off-road, nettoyage fréquent à haut pression) graisser plus souvent en conséquence.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> même plus souvent dans des conditions difficiles (par ex. utilisation sur chantiers ou routes mal entretenues)

<sup>3)</sup> pour utilisation en dehors de l'Europe

Page 24 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 25

# 6 Graissage et maintenance

Travaux de graissage

Conseil : après le nettoyage d'un véhicule avec un appareil à haute pression, regraisser tous les points de graissage.

### (1) Roulement d'arbre de frein, extérieur et intérieur

- annuellement et à chaque remplacement de garniture de frein dans en utilisation On-Road –
- tous les six mois en utilisation Off-Road et pour les affectations hors Europe –

Caler le véhicule pour empêcher toute mise en mouvement incontrôlée.

Desserrer les freins de service et de stationnement.

A l'aide des graisseurs enduire de graisse spéciale longue durée **BPW ECO-Li**<sup>Plus</sup> jusqu'à ce que la graisse fraîche sorte des paliers.



Remarque en cas de réparation! L'utilisation de toute autre graisse n'est pas autorisée!



- tous les 3 mois -

A l'aide des graisseurs enduire de graisse spéciale longue durée BPW **ECO-Li**<sup>Plus</sup> jusqu'à ce que la graisse fraîche sorte des paliers.

### Leviers de frein automatiques ECO-Master

- une fois par an et à chaque remplacement de garniture de frein dans en utilisation On-Road
- tous les six mois en utilisation Off-Road et pour les affectations hors Europe –


Enlever le bouchon en caoutchouc. Graisser en quantité suffisante avec la graisse longue durée spéciale **BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>** (environ 80g.) jusqu'à ce que la graisse fraîche ressorte par la vis de réglage.


Desserrer la vis de réglage (pousser le carter d'embrayage vers le bas) d'un tour env. à l'aide d'une clé polygonale. Actionner le levier de frein plusieurs fois à la main. Il faut que le réglage automatique se fasse facilement. Si nécessaire, répéter l'opération plusieurs fois.


Regraisser avec de la graisse spéciale longue durée **BPW ECO-Li**<sup>Plus</sup>.

Régler de frein, voir page 109.

Remettre le bouchon de fermeture.







### (3) Changer la graisse des roulements

### ECO Plus 2 Unit

- la première fois après 5 ans en utilisation on-road, ou tous les 3 ans en utilisation off-road en Europe, ensuite en fonction des conditions d'utilisation mais au moins tous les 3 ans -
- tous les 2 ans en utilisation on-road ou tous les ans en utilisation off-road en dehors de l'Europe –

Caler le véhicule pour empêcher toute mise en mouvement involontaire.

Démonter la roue.


Desserrer le capuchon à l'aide d'une clé pour capuchons de moyeu de 120.




### Attention!

Ne pas utiliser de visseuse à percussion - fermeture à baïonnette.

Faire passer le capuchon de la position 1 à la position 2 en le tournant d'env. 30° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Continuer à desserrer le capuchon pour le détacher proprement de l'ECO Unit de manière à pouvoir l'enlever dans le sens de l'axe.






Retirer le circlip, y compris la cale de sûreté, de la vis d'essieu.

Dévisser la vis d'essieu, lors de cette opération sortir l'ECO Unit complète des logements de palier de la fusée d'essieu.

Désassembler l'ECO Plus 2 Unit, voir page 67.



Remarque en cas de réparation!
Marquer le moyeu et les roulements
pour éviter leur échange involontaire
lors de leur remontage.
Il est indispensable de reloger les
bagues intérieures de roulement à
rouleaux dans le même moyeu.



Page 26 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 27

# 6 Graissage et maintenance

Nettoyer méticuleusement les roulements à rouleaux coniques (p. ex. au gazole), les sécher et contrôler leur possibilité de ré-utilisation. Remplacer le joint à lèvres.



### Recommandation:

Remplacer les roulements à rouleaux coniques après 5 ans lors d'utilisation on-road et après 3 ans lors d'utilisation off-road.

Nettoyer la cartouche de graisse et la remplir de part et d'autre jusqu'au bord de la graisse longue durée spéciale **ECO-Li**Plus de BPW.

Veiller en l'occurrence à ce que le remplissage soit sans bulles ni vides.

Appliquer un bourrelet de graisse sur la circonférence des surfaces de roulement des bagues extérieures du palier (flèches, voir la figure ci-dessous et figure 16 page 72).




Monter l'ECO Unit. Nettoyer les supports de palier de la fusée d'essieu (ils doivent présenter un aspect métallique brillant et être parfaitement secs et exempts de graisse) et vaporiser sur ceux-ci du **Spray BPW A&P (Assembly and Protection Spray).**Laisser sécher environ 10 minutes jusqu'à ce que le film devienne parfaitement mat.


Le taraudage pratiqué dans la fusée d'essieu doit seulement être enduit d'une fine pellicule d'**ECO-Li**<sup>Plus</sup>.




Remarque en cas de réparation! Ne pas appliquer trop de graisse! La vis de fusée (446) doit pouvoir être entièrement vissée dans le taraudage de la fusée d'essieu.

Monter l'ECO Unit. Implanter le pivot de la rondelle dentée dans l'alésage de la fusée d'essieu. La position du pivot est identifiable grâce au logo BPW








Serrer la vis d'essieu (surplat 46) tout en tournant simultanément et de manière continue l'ECO Unit. Il est nécessaire de faire plusieurs tours avant que la denture de la vis d'essieu ne s'enclenche (ne pas tourner la vis d'essieu dans le sens inverse).



Attention!

Ne pas utiliser de visseuse à percussion.


Implanter la cale de sûreté dans l'encoche de la vis d'essieu et dans la denture de la rondelle dentée. (Ne pas tourner la vis d'essieu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).



Introduire le circlip dans la rainure du six pans de clé de la vis d'essieu.



Remarque en cas de réparation! Veiller au positionnement correct du circlip dans la gorge de la vis de fusée.



Enfoncer le nouveau joint torique dans la rainure du moyeu de roue.

Dans la zone de la fermeture à baïonnette, enduire le capuchon d'une mince couche de graisse longue durée spéciale **ECO-Li**Plus de BPW, ainsi que la surface supérieure du joint torique.


Serrer le capuchon à l'aide d'une clé pour capuchons de moyeu de 120.



Attention!

Ne pas utiliser de visseuse à percussion - fermeture à baïonnette.

Remettre le capuchon en place, voir Position 1. Arrêter le capuchon en le tournant d'env. 30° dans le sens des aiguilles d'une montre et en y exerçant en même temps une pression axiale. Le serrage est correct lorsque la position 2 est atteinte.



Page 28 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 29

# 6 Graissage et maintenance

### **I** ECO<sup>Plus</sup> Unit

- la première fois après 5 ans en utilisation on-road, ou tous les 3 ans en utilisation off-road en Europe, ensuite en fonction des conditions d'utilisation mais au moins tous les 3 ans -
- tous les 2 ans en utilisation on-road ou tous les ans en utilisation off-road en dehors de l'Europe -

Démonter et déassembler le moyeu de roue. Pour ce faire, consulter chapitre 7/8.



Remarque en cas de réparation!
Marquer le moyeu et les roulements
pour éviter leur échange involontaire
lors de leur remontage.
Il est indispensable de reloger les
bagues intérieures de roulement à
rouleaux dans le même moyeu.

Nettoyer et sécher méticuleusement le roulement à rouleaux coniques (p. ex. avec de l'huile diesel) et contrôler sa possibilité de ré-utilisation. Remplacer le joint à lèvres.




Recommandation:
Remplacer les roulements à rouleaux coniques après 5 ans lors d'utilisation on-road et après 3 ans lors d'utilisation

off-road.


Fouler de la graisse spéciale longue durée **BPW ECO-Li**<sup>Plus</sup> dans les espaces libres situés entre les rouleaux et la cage des deux roulements (quantité de graisse : voir illustration à la page 29). Enduire de graisse résiduelle la bague de roulement extérieure du moyeu.

Enduire de graisse spéciale longue durée **BPW ECO-Li**<sup>Plus</sup> le pourtour de la lèvre du joint d'étanchéité.

Nettoyer les supports de palier de la fusée d'essieu (ils doivent présenter un aspect métallique brillant et être parfaitement secs et exempts de graisse) et vaporiser sur ceux-ci du Spray BPW A&P (Assembly and Protection Spray). Laisser sécher environ 10 minutes jusqu'à ce que le film devienne parfaitement mat.







Monter l'ECO Unit, serrer l'écrou d'essieu tout en tournant simultanément et de manière continue l'ECO Unit. Il est nécessaire de faire plusieurs tours avant que la denture de l'écrou d'essieu ne s'enclenche.




Attention!


Ne pas utiliser de visseuse à percussion.

Mettre la goupille dentée dans la fente (ne pas re-desserrer l'écrou de fusée).

Accrocher les circlips fabriqués à partir d'avril 2000 derrière le bord rabattu de l'écrou d'essieu, ou dans le filetage de la fusée d'essieu pour les circlips fabriqués jusqu'en mars 2000. Visser le capuchon et le serrer au couple de 800 Nm.







Page 30 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 31

# 6 Graissage et maintenance

### ECO Unit

 au plus tard tous les 3 ans au moins tous les 500.000 km (état des routes : standard Europe centrale), une fois par an en cas d'utilisation hors des frontières européennes -

Démonter et déassembler le moyeu de roue. Pour ce faire, consulter chapitre 7/8..



Remarque en cas de réparation!
Marquer le moyeu et les roulements
pour éviter leur échange involontaire
lors de leur remontage.
Il est indispensable de reloger les
bagues intérieures de roulement à
rouleaux dans le même moyeu.

Nettoyer et sécher méticuleusement le roulement à rouleaux coniques (p. ex. avec de l'huile diesel) et contrôler sa possibilité de ré-utilisation. Remplacer le joint à lèvres.

Fouler de la graisse spéciale longue durée **BPW ECO-Li**<sup>Plus</sup> dans les espaces libres situés entre les rouleaux et la cage des deux roulements.

Respecter la quantité de graisse totale (tableaux (1) et (2), page 31.

Enduire de graisse résiduelle la bague de roulement extérieure du moyeu. Enduire de graisse spéciale longue durée **BPW ECO-Li**Plus le pourtour de la lèvre du joint d'étanchéité.


Nettoyer les supports de palier de la fusée d'essieu (ils doivent présenter un aspect métallique brillant et être parfaitement secs et exempts de graisse) et vaporiser sur ceux-ci du **Spray BPW A&P (Assembly and Protection Spray)**. Laisser sécher environ 10 minutes jusqu'à ce que le film devienne parfaitement mat.


Monter l'ECO Unit. Serrer l'écrou d'essieu à l'aide d'une clé dynamométrique tout en tournant simultanément et de manière continue l'ECO Unit. Il est nécessaire de faire plusieurs tours avant d'atteindre un couple de serrage de 150 Nm. Tourner l'écrou en sens inverse jusqu'à la possibilité de blocage la plus proche (15° max.).

La couronne asymétrique de l'écrou de fusée permet d'atteindre la possibilité de blocage la plus proche en effectuant un desserrage maximum de 15°

Monter les boulons avec les circlips. Visser les capuchons et serrer à 800 Nm.








# Graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>

Quantités de graisse par roulement

	Charge au sol	1 intérieur	2 extérieur	
	6000 - 9000 kg	120 g	120 g	
1	0000 - 12000 kg	170 g	120 g	
1	3000 - 14000 kg	230 g	150 g	



 Page 32
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 33

# 6 Graissage et maintenance

# Roulement de moyeu conventionnel (changer la graisse des roulements)

 - à chaque changement des garnitures de frein, au plus tard une fois par an ou après 150.000 km -

Démonter et déassembler le moyeu de roue. Pour ce faire, consulter chapitre 7/8.



Remarque en cas de réparation!

Marquer le moyeu et les roulements
pour éviter leur échange involontaire
lors de leur remontage.

Il est indispensable de reloger les bagues intérieures de roulement à rouleaux dans le même moyeu.

Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur des moyeux de roue. Enlever intégralement la vieille graisse. Nettoyer et sécher méticuleusement le roulement à rouleaux coniques (gazole) et contrôler sa possibilité de ré-utilisation. Remplacer le joint.

Fouler de la graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup> dans les espaces libres situés entre les rouleaux et la cage.

Respecter la quantité de graisse totale (tableau 1).

Enduire de graisse résiduelle la bague de roulement extérieure du moyeu.

Monter les moyeux de roue et régler le jeu des roulements (voir point 7 page 44).

Remplir de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup> pour roulements les capuchons de moyeu (tableau ②).


Enduire tout le pourtour du filet du capuchon de moyeu et serrer.


Voir les couples de serrage au point 5 page 38.

Graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li <sup>Plus</sup>
Quantités de graisse par roulement

Charge au sol	1 intérieur	2 extérieur
4000 - 5500 kg	80 g	130 g
6000 - 9000 kg	170 g	290 g
10000 - 12000 kg	180 g	320 g
13000 - 14000 kg	240 g	500 g
16000 - 18000 kg	400 g	800 g
20000 kg	440 g	900 g







Page 34 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 35

# 6 Graissage et maintenance

Trauvaux d'entretien


### Vérifier si les écrous de roue sont bien serrés

 le couple de serrage des écrous de roue doit être vérifié après le premier voyage en charge ainsi qu'après chaque changement de roue, et éventuellement resserré à la valeur prescrite -

Serrer les <u>écrous de roue en diagonale</u> avec la clé dynamométrique suivant le couple de serrage figurant sur le tableau ci-après.

<u>Pour les roues Trilex</u>, serrer les écrous l'un après l'autre en faisant plusieurs tours.

Les surfaces d'appui des roues doivent rester exemptes de peinture (risque de desserrage des roues)!



### Couples de serrage pour écrous de roue



Pour une fixation sûre de la roue, il est absolument nécessaire de respecter les couples de serrage prescrits !




Centrage sur goujons	Couple de serrage
M 14 x 1,5	<b>125 Nm</b> (120 - 130 Nm)
M 18 x 1,5	290 Nm (275 - 305 Nm)
M 20 x 1,5	380 Nm (360 - 400 Nm)
M 22 x 1,5	<b>510 Nm</b> (485 - 535 Nm)
M 22 x 2	<b>460 Nm</b> (435 - 485 Nm)

Centrage central	Couple de serrage	Ecrou de roue à embase plate
M 18 x 1,5	<b>350 Nm</b> (330 - 370 Nm)	25/50 do rodo d ombaso plato
M 20 x 1,5	480 Nm (455 - 505 Nm)	
M 22 x 1,5	<b>630 Nm</b> (600 - 660 Nm)	
M 22 x 1,5 roue alu.	<b>630 Nm</b> (600 - 660 Nm)	
M 24 x 1,5	860 Nm (820 - 900 Nm)	

Roues trilex	Couple de serrage
M 18 x 2	285 Nm (270 - 300 Nm)
M 20 x 2	<b>335 Nm</b> (320 - 350 Nm)

Raccord Japon	Couple de serrage
M 20 x 1,5	<b>570 Nm</b> (540 - 600 Nm)
M 30 x 1,5	<b>570 Nm</b> (540 - 600 Nm)



# 2 Vérifier le jeu de frein de roue et régler pour leviers de freins à réglage manuel

- contrôle régulier nécessaire -
- toutes les 1 à 3 semaines selon l'utilisation -

Actionner manuellement le levier de frein dans le sens de la pression. Lorsque le jeu de la tige du vase à course longue est de 35 mm, il faut procéder à un nouveau réglage du frein.

Le réglage s'effectue au moyen de la vis hexagonale du levier de frein.


Régler le jeu "a" de 10 % jusqu'à 12 % du bras de levier de frein "B" (par ex. longueur du levier de frein 150 mm = jeu de 15 jusqu'à 18 mm).


Pour les leviers de frein à réglage automatique, le réglage du frein s'effectue automatiquement par une rotation de la came de frein d'env. 17,5°.



### Remarque:


Le ressort de rappel extérieur est supprimé pour les cylindres de frein BPW à chape à trou rond.





Contôler les pneus pour déceler toute usure irrégulière, le cas échéant adapter le gonflage selon les indications du fabricant.

- tous les 3 mois -



Page 36 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 37

# 6 Graissage et maintenance

# Vérifier l'épaisseur des plaquettes de frein – tous les 3 mois –

Ouvrir le regard de contrôle en rabattant la languette de caoutchouc (pas pour la version ECO Drum avec regard sur le rebord de la tôle de couverture).


Lorsque l'épaisseur résiduelle minimale de la garniture est de 5 mm (contrôle avec un pied à coulisse) ou arête d'usure de la garniture de frein atteinte, la garniture de frein doit être remplacée.


Replacer la languette de caoutchouc si nécessaire.


En cas de montage de l'indicateur d'usure des garnitures de frein, la zone critique de ces garnitures est indiquée normalement par la position horizontale du levier (lorsque le frein est desserré).

Capteur d'usure de freins à tambour monté, le signal "Service" s'affiche sur l'indicateur d'usure Brake Monitor. Les LED verte et jaune clignotent en alternance. Le signal "Service" change de noir à rouge (un clapet rouge tombe) et reste visible même sans tension de fonctionnement.

Pour les cas spéciaux, p. ex. lorsque le levier de frein à réglage automatique est en position horizontale, l'indicateur d'usure des garnitures de frein peut également passer de sa position horizontale initiale à la position verticale.








# Contrôler le tambour de frein, formation de fissure et diamètre intérieur


- tous les 3 mois -


Contrôler l'état du tambour de frein et vérifier si l'épaisseur résiduelle est suffisante. A l'approche de la limite d'usure, mesurer le tambour de frein et le remplacer à l'atteinte de la cote d'usure maximale admise.

Cotes d'usure maximale, mesurées au point présentant la plus grande usure :

Frein	Largeur de mâchoire (mm)	Ø d'usure maxi. (mm)	Ø maxi. d'alésage (mm)
SN 420	120 / 160	424	423
SN 420	180 / 200 / 220	425,5	424
SN 360	160 / 200	364	363
SN 300	100 / 150 / 200	304	303







Page 38 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 39

# 6 Graissage et maintenance

### Vérifier si le capuchon est bien serré

– tous les 6 mois – (inutile pour les essieux ECO Plus 2 et ECO  $^{\rm Plus}$ )

Vérifier si les capuchons sont bien serrés à l'aide d'une clé dynamométrique ou d'une visseuse. Couples de serrage :



Capuchon pour le
ECO et ECO<sup>Plus</sup> Unit 6 - 12 t 800 Nm
Capuchon en acier 6 - 12 t 500 Nm
14 t 800 Nm
Capuchon en alu. 6 - 12 t 350 Nm





Capuchon en acier 5,5 t 500 Nm Capuchon en acier 6 - 16 t 700 Nm Capuchon en alu. 5,5 - 12 t 350 Nm

Les capuchons avec compteur kilométrique et l'ECOMETRE ne doivent être montés ou démontés qu'à l'aide de clés dynamométriques ou manuelles.

Les capuchons aux essieux ECO Plus 2 sont dotés d'une fermeture à baïonnette. S'assurer du serrage par contrôle visuel.

Position 1 : capuchon desserré sur l'unité. Position 2 : capuchon serré sur l'unité.





### Contrôle visuel

- tous les 6 mois -
- tous les trimestres en cas d'utilisation en dehors de l'Europe -

Vérifier l'usure et l'endommagement éventuel de tous les éléments de l'ensemble et des soudures.



- tous les six mois -
- tous les trimestres en cas d'utilisation en dehors de l'Europe (par exemple dans le cadre de contrôles prescrits par la loi) –

Caler le véhicule pour empêcher toute mise en mouvement incontrôlée. Desserrer les freins de service et de stationnement.

### Vérification de la course à vide :

Actionner le levier à la main ou sous une pression de 0,8 bar. La course à vide "a" correspond à 10 - 15 % de la longueur de levier montée "B", par ex. longueur de levier 150 mm = course à vide 15 - 22 mm.

Si la course à vide n'est pas dans la tolérance, vérifier le réglage :

Enlever le bouchon de fermeture en caoutchouc. Desserrer la vis de réglage (flèche) d'environ 3/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé polygonale. Pour une longueur de levier de 150 mm, il faut qu'il y ait un jeu d'au moins 50 mm.


Actionner le levier de frein plusieurs fois à la main. Il faut que le réglage automatique se fasse facilement - l'encliquetage de l'accouplement à dents doit être perceptible à l'oreille et lors de la course de retour, la vis de réglage tourne un peu dans le sens des aiguilles d'une montre.


Graisser avec ECO-LiPlus, voir aussi le point

2 à la page 24.

Régler de frein, voir page 109.

Monter le capuchon de fermeture.





Page 40 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 41


# 6 Graissage et maintenance

### Vérifier le jeu des roulements

- pour l'ECO Plus 2 et l'ECO<sup>Plus</sup> Unit à chaque remplacement de garniture de frein, au plus tard une fois par an -
- tous les six mois pour l'ECO Unit et le roulement de moyeu conventionnel –

Caler le véhicule pour empêcher toute mise en mouvement involontaire. Desserrer les freins de service et de stationnement.

Pour vérifier le jeu des roulements, soulever l'essieu jusqu'à ce que les pneumatiques ne reposent plus sur le sol. Desserrer le frein. Placer le levier entre le pneumatique et le sol et vérifier le jeu.



En cas de jeu de palier tangible sur les ECO Plus 2 Unit:


### Réglage de roulements :


 Dévisser les capuchons de moyeu au moyen d'une clé pour capuchons de 120 (BPW n° 03.339.05.02.0). Faire passer le capuchon de la position 1 à la position 2 en le tournant d'env. 30° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Continuer à desserrer le capuchon pour le détacher proprement de l'ECO Unit de manière à pouvoir l'enlever dans le sens de l'axe.



2. Retirer le circlip, y compris la cale de sûreté de la vis d'essieu.






 Serrer la vis d'essieu tout en tournant simultanément et de manière continue l'ECO Unit à l'aide d'une clé à six pans (surplat 46). Il est nécessaire de faire plusieurs tours avant que la denture de la vis d'essieu ne s'enclenche.



Attention!

Ne pas utiliser de visseuse à percussion.



- Implanter la cale de sûreté dans l'encoche de la vis d'essieu et dans la denture de la rondelle (flèche). (Ne pas tourner la vis d'essieu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
- 5. Introduire le circlip dans la rainure sur le bord de l'hexagone de la vis d'essieu.



Remarque en cas de réparation! Veiller au positionnement correct du circlip dans la gorge de la vis de fusée.


- 6. Enfoncer le nouveau joint torique dans la rainure du moyeu de roue.
- Dans la zone de la fermeture à baïonnette, enduire le capuchon d'une mince couche de graisse longue durée spéciale ECO-Li<sup>plus</sup> de BPW, ainsi que la surface supérieure du joint torique.
- 8. Serrer le capuchon à l'aide d'une clé pour capuchons de moyeu de 120.




Attention!

Ne pas utiliser de visseuse à percussion - fermeture à baïonnette.

Remettre le capuchon en place, voir Position 1. Arrêter le capuchon en le tournant d'env. 30° dans le sens des aiguilles d'une montre et en y exerçant en même temps une pression axiale. Le serrage est correct lorsque la position 2 est atteinte.





Page 42 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 43

# 6 Graissage et maintenance

En cas de jeu de palier tangible sur les ECOPlus Unit :


Régler le jeu de roulement :


- 1. Dévisser le capuchon.
- 2. Retirer le circlip avec goupille dentée de l'écrou de fusée.
- Serrer l'écrou d'essieu tout en tournant (réf. BPW 05.364.26.05.0) simultanément et de manière continue l'ECO Unit à l'aide d'une clé six pans. Il est nécessaire de faire plusieurs tours avant que la denture de l'écrou d'essieu ne s'enclenche.




Attention!
Ne pas utiliser de visseuse à percussion.

- 4. Mettre la goupille dentée dans la fente (ne pas re-desserrer l'écrou de fusée).
- Accrocher les circlips fabriqués à partir d'avril 2000 derrière le bord rabattu de l'écrou d'essieu, ou dans le filetage de la fusée d'essieu pour les circlips fabriqués jusqu'en mars 2000.
- Visser les capuchons et serrer à un couple de 800 Nm.








En cas de jeu de palier tangible sur les ECO Unit :


### Réglage de roulements :


- 1. Dévisser le capuchon.
- 2. Dégoupiller l'écrou de fusée.
- Serrer l'écrou d'essieu à l'aide d'une clé dynamométrique tout en tournant simultanément et de manière continue l'ECO Unit. Il est nécessaire de faire plusieurs tours avant d'atteindre un couple de serrage de 150 Nm.
- Si l'on utilise une clé normale (outillage standard) serrer l'écrou de moyeu jusqu'à ce que l'ECO Unit soit légèrement freiné (solution de dépannage).
- 4. Desserrer l'écrou de fusée jusqu'au prochain trou de goupillage (15° max.). Etant donné que les créneaux de l'écrou de moyeu sont asymétriques, lors du desserrage la prochaine possibilité d'arrêt est atteinte au bout de 15° max.
- 5. Insérer la goupille et le circlip à crochet.
- 6. Visser le capuchon :

### Couple de serrage :

Capuchon en acier 800 Nm Capuchon en alu. 350 Nm







BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 45 Page 44

### 6 **Graissage et maintenance**

En cas de jeu de palier tangible sur les roulements de moyeu conventionnel :


### Réglage de roulements :


- 1. Dévisser le capuchon.
- 2. Dégoupiller l'écrou de fusée.
- 3. Serrer l'écrou d'essieu à l'aide d'une clé dynamométrique tout en tournant simultanément et de manière continue le moyeu de roue. Il est nécessaire de faire plusieurs tours avant d'atteindre le bon couple de serrage.


### Couples de serrage :


- 100 Nm pour une charge par essieu inférieure ou égale à 5,5 t
- 150 Nm pour une charge par essieu égale ou supérieure à 6 t - 14 t
- 350 Nm pour une charge par essieu égale ou supérieure à 16 t - 30 t
- Si l'on utilise une clé normale (outillage standard) serrer l'écrou de fusée jusqu'à ce que le moyeu soit légèrement freiné.
- 4. Desserrer l'écrou de fusée jusqu'au prochain trou de goupillage. Si recouvrement, desserrer l'écrou de fusée jusqu'au prochain trou (max. 30°). (N'est pas valable pour les ECO Plus 2, ECOPlus et ECO Unit).
- 5. Réengager une goupille neuve et la recourber légèrement.
- 6. Si nécessaire, remplir le capuchon de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>, revisser.

Pour les couples de serrage, voir 5 page 38.









Page 46 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 47

# 7 Changement de garniture de frein

Ouvrir le regard de contrôle en rabattant la languette de caoutchouc (520) (pas pour la version ECO Drum avec regard sur le rebord de la tôle de couverture).

Lorsque l'épaisseur résiduelle minimale de la garniture est de 5 mm (ou arête d'usure de la garniture de frein atteinte), la garniture de frein doit être remplacée.

# 7.1 Démontage de l'unité moyeu de roue / tambour de frein

La roue peut rester montée sur le moyeu de roue pendant le démontage / le montage.

Pour faciliter le maniement de l'unité moyeutambour lors du remplacement du roulement, nous recommandons de démonter la roue.

[1] Caler le véhicule pour empêcher toute mise en mouvement involontaire et remettre le frein en position initiale.

### ECO Plus 2 Unit:

[2] Desserrer le capuchon (460) à l'aide d'une clé pour capuchons de moyeu de 120.



- [3] Faire passer le capuchon (460) de la position 1 à la position 2 en le tournant d'env. 30° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Continuer à desserrer le capuchon pour le détacher proprement de l'ECO Unit de manière à pouvoir l'enlever dans le sens de l'axe.
- [4] Soutenir le véhicule de manière à empêcher tout accident. Soulever l'essieu jusqu'à ce que les pneus soient dégagés.




Figure 1




Figure 2




Figure 3

- [5] Retirer le circlip (448), y compris la cale de sûreté (449), de la vis d'essieu (446).
- [6] Dévisser la vis d'essieu, lors de cette opération sortir l'ECO Unit complète des logements de palier de la fusée d'essieu.

Le frein est maintenant accessible. Pour la suite, voir l'opération [7].




Figure 4

### ECOPlus Unit:

- [2] Dévisser le capuchon de roue (460).
- [3] Soutenir le véhicule de manière à empêcher tout accident. Soulever l'essieu jusqu'à ce que les pneus soient dégagés.
- [4] Retirer le circlip (448) avec goupille dentée (447) de l'écrou de fusée (446).




Figure 5

- [5] Dévisser l'écrou de fusée (446).
- L'unité du moyeu compact est retirée des sièges de roulement de la fusée.
- [6] Enlever latéralement l'unité du moyeu compact de l'essieu (chariot de montage de roues).

Le frein est maintenant dégagé. Pour la suite, voir l'opération [7].




Figure 6

Page 48 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 49

# 7 Changement de garniture de frein

### ECO Unit:

- [2] Dévisser le capuchon de roue (460).
- [3] Soutenir le véhicule de manière à empêcher tout accident. Soulever l'essieu jusqu'à ce que les pneus soient dégagés.
- [4] Enlever le circlips (448) et la goupille (447) de l'écrou de fusée (446).




Figure 7

- [5] Dévisser l'écrou de fusée (446).
- L'unité du moyeu compact est retirée des sièges de roulement de la fusée.
- [6] Enlever latéralement l'unité du moyeu compact de l'essieu (chariot de montage de roues).
  - Le frein est maintenant dégagé. Pour la suite, voir l'opération [7].




Figure 8

### Roulements de moyeu conventionnel :

- [2] Dévisser le capuchon de roue (460).
- [3] Soutenir le véhicule de manière à empêcher tout accident. Soulever l'essieu jusqu'à ce que les pneus soient dégagés.
- [4] Retirer la goupille (447) de l'écrou de fusée (446) et dévisser l'écrou.





Figure 9

[5] Visser l'arrache-moyeux (réf. BPW voir page 18). Retirer de la fusée le moyeu cpl. avec les roues.



### Extracteur :

réf. BPW 02.0125.10.00 pour essieux 6,5 jusqu'à 14 t.



Remarque en cas de réparation!
Pour l'essieu de 10 t, série K avec ABS/
ABV: dévisser le support de capteur (542).



Remarque en cas de réparation!
Marquer le moyeu et les roulements
pour éviter leur échange involontaire
lors de leur remontage.
Il est indispensable de reloger les
bagues intérieures de roulement à
rouleaux dans le même moyeu.

### 7.2 Changement de garniture de frein

- [7] Enlever le bouchon de fermeture en caoutchouc (280).
- [8] Pousser la douille d'accouplement vers le bas, tourner la vis de réglage (flèche) avec une clé à fourche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- [9] Remettre en arrière le levier de frein (280) à réglage manuel jusqu'à ce que la cames en S de l'arbre à came de frein (240, 241) atteigne la position zéro.




Figure 10




Figure 11




Figure 12

Page 50 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 51

# 7 Changement de garniture de frein

[10] Lever et dégager les ressorts de positionnement (367, 368) avec un tournevis.





Figure 13

[11] Placer le cric de montage sur le corps d'essieu et enlever les mâchoires de freins (330).



Enlever les mâchoires de frein.




Figure 14

[12] Sortir un ou deux ressorts de traction (363), en fonction du modèle, des pattes des mâchoires de frein (330).




Figure 15

[13] Retirer les ressorts de positionnement (367, 368 / flèche) des mâchoires de frein (330).




Figure 16

[14] Dériveter la garniture usée et nettoyer la mâchoire de frein. La surface d'appui doit être exempte de rouille et d'aspérités.



Remarque en cas de réparation!
Les rivets (357) devraient toujours être retirés à l'aide d'une riveteuse, de préférence à course de travail hydraulique. L'outil doit être choisi en fonction du diamètre des rivets. Les outils à chasser les rivets actuels sont universels et donc utilisables pour les rivets tubulaires comme pour les rivets semitubulaires.

L'utilisation d'une dériveteuse inadaptée peut endommager la mâchoire de frein.




Figure 17

### A défaut de riveteuse :

Cisailler la tête de fermeture des rivets à l'aide d'un ciseau (pos. 1) ou l'éliminer à l'aide d'un foret (Ø maxi. 8,6 mm, pos. 2). Retirer le rivet par perforation (pos. 3).

[15] Vérifier le diamètre du trou de rivet à l'aide d'un calibre. Il ne doit pas être supérieur de plus de 0,6 mm au diamètre du rivet (DIN 7513).




Figure 18

Page 52 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 53

# 7 Changement de garniture de frein

### Erreurs fréquemment rencontrées

- 1 un rivet lâche indique un trou de rivet trop large
- 2 le foret a endommagé le trou de rivet
- 3 arête de la surface d'appui endommagée
- 4 mâchoires ayant battu dans leur logement
- 5 âme voilée
- 6 trou de rivet déformé lors de l'alésage
- 7 trou de rivet endommagé par la dériveteuse
- 8 surface d'appui attaquée par la corrosion
- 9 extrémité d'âme endommagée
- 10 roulements à rouleaux de mâchoire ayant battu dans leur logement
- 11 cordon de soudure fendu
- 12 surface d'appui endommagée
- 13 cordon de soudure attaqué par la corrosion
- 14 surface d'appui déformée





Figure 19





Remarque en cas de réparation! Lorsque les tambours de frein sont alésés, utiliser des garnitures de frein correspondantes.

Les mâchoires de frein doivent reposer à plat sur le support de plaquette, ce qui signifie que le support de plaquette ne doit pas être concave.
Les mâchoires de frein doivent être nettoyées soigneusement, par ex. par sablage ou à l'aide d'une meuleuse à mâchoires.

[16] Introduire tous les rivets et maintenir ceux-ci par sertissage. Riveter la garniture (350) en tenant compte de l'ordre de rivetage (Figure 22).

### Séries K (SN 360):

Tenir compte des différentes longueurs des garnitures de frein (351, flèche). Monter des garnitures de frein courtes sur le côté du galet.




Figure 21

Respecter l'ordre de rivetage de l'intérieur vers l'extérieur.

Force de rivets : 21000 N (20000 - 22000 N)

Rivets: rivets semi-tubulaires, en acier galvanisé 8 x 15 mm selon DIN 7338 B




Figure 22

### 7.3 Contrôle des rivets

Figure 23, Pos. 1:

Longueur de rivet correcte, paroi de trous et résistance sont correctes.

Figure 23, Pos. 2:

Longueur de rivet trop courte, paroi de trou et tête de fermeture mal formées.

Figure 23, Pos. 3:

Longueur de rivet trop importante, tête de fermeture insuffisante, formation de fissures




Figure 23

- De légers coups de marteau permettent de déterminer si le rivetage est bon ou mauvais : un son sourd indique que les garnitures sont lâches. Un son clair indique en revanche que le rivetage est correct.
- Un calibre à soupape permet de vérifier s'il y a des espaces libres sous la garniture de frein. Un interstice de plus 0,15 mm, situé sous la première rangée de trous de rivet, peut générer des problèmes de bruit.
- Enfin, les garnitures doivent être inspectées à la recherche d'éventuelles fissures. Ces dernières apparaissent à proximité des rivets et indiquent un usinage incorrect.




Figure 24

 Page 54
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 55

# 7 Changement de garniture de frein

### Santé et mesures de sécurité

La poussière de frein contient de grandes quantités de poussières fines respirables et est dangereuse pour la santé. Conformément aux règlements de sécurité, des systèmes d'aspiration offrant une capacité de 40 à 50 m³/h doivent être utilisés.

Le démontage de freins de roue à l'aide d'air comprimé ou le nettoyage à l'aide de brosses sèches doit impérativement être évité.

Il est vivement recommandé de procéder à un nettoyage à l'eau claire, sans ajouter de produits chimiques. Les détergents peuvent altérer l'effet de freinage.

### 7.4 Montage des mâchoires de frein

[17] Vérifier l'usure du rouleau (345), le remplacer le cas échéant. Pour ce faire, faire sortir le boulon de palier.



Remarque en cas de réparation ! En cas d'usure remplacer les rouleaux avec les axes et les circlips.




Figure 25

- [18] Nettoyer les douilles et appliquer de la graisse spéciale longue durée ECO-Li<sup>plus</sup> (4 g).
- [19] Introduire un nouveau rouleau (345) avec des circlips (348) dans l'âme de mâchoire de freins.




Figure 26

[20] Insérer l'axe (345) avec le côté biseauté vers le bas, jusqu'à ce que les deux bagues (348) viennent s'emboîter dans les rainures de l'axe (345).




Figure 27



Remarque en cas de réparation!

Monter des ressorts de rappel neufs à chaque remplacement des garnitures de frein.

### Séries H (SN 420):

[21] Accrocher les ressorts de rappel (363) dans les oeillets des mâchoires de frein (330).

### Séries N (SN 300):

[21] Accrocher deux ressorts de rappel (363) dans les œillets des mâchoires de frein (330).




Figure 28

### Séries K (SN 3620):

[21] Accrocher les deux ressorts de rappel (363) aux éclisses prévues sur la face externe des mâchoires de frein (330).

### Séries K (SN 3616):

[21] Accrocher un ressort de traction (363) dans les éclisses sur les côtés extérieurs des mâchoires de frein (en direction du milieu de l'essieu), voir Figure 36 à la page 58.




Figure 29

Page 56 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 57

# 7 Changement de garniture de frein

[22] Accrocher les ressorts de position (367, 368 / flèches) dans les mâchoires de frein (330).




Figure 30

- Figu
- Uniquement pour ABS/ABV
- [23] Vérifier si le capteur (570) n'est pas endommagé et s'il se laisse déplacer (force de déplacement 100 200 N). Si nécessaire enduire la douille de serrage (571) et le capteur de graisse spéciale de silicone (remplacer la douille de serrage). Avant chaque montage de moyeu, faire glisser la douille de serrage et le capteur jusqu'à la butée. Pendant le montage du moyeu, le capteur est repoussé dans sa position correcte par l'intermédiaire de la roue dentée (560).




Figure 31

- 7.5 Montage des mâchoires de frein
- [24] Vérifier l'usure et l'ajustement des douilles-clips (325) du support de frein. Si nécessaire, remplacer les pièces.



Remarque en cas de réparation!
Remplacer les circlips au plus tard lors du remplacement des garnitures de frein.

[25] Enduire les surfaces d'appui de la mâchoire (flèches) de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.




Figure 32

- [26] Placer la mâchoire de frein (330) supérieure avec le rouleau (345) sur la came en S.
- [27] Fixer la mâchoire de frein sur les douilles-clips (325) à petits coups de marteau.




Figure 33

[28] Monter la mâchoire de frein (330) inférieure et la fixer sur les douilles-clips (325) à petits coups de marteau.




Figure 34

[29] Relier les ressorts de position (367, 368) avec le tournevis.




Figure 35

Page 58 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 59

# 7 Changement de garniture de frein

### Série K (SN 3616):

Fixer les ressorts de traction (365) aux éclisses des mâchoires de frein et les suspendre à la plaque (366).

Loger la plaque (flèche) dans la gorge taillée dans le tenon de l'arbre à cames (240, 241).




Figure 36

### Tous les freins

- [30] Ecarter le frein.
- [31] Rectifier les garnitures de frein en fonction du diamètre du tambour de frein afin d'obtenir une portée uniforme.



Remarque en cas de réparation!

Il n'est plus nécessaire de tourner les plaquettes de frein quand on utilise les nouvelles mâchoires de frein de rechange d'origine BPW.




Figure 37

[32] Contrôler l'état du tambour de frein et vérifier si l'épaisseur résiduelle est suffisante. A l'approche de la limite d'usure, mesurer le tambour de frein et le remplacer à l'atteinte de la cote d'usure maximale admise.

Cotes d'usure maximale, mesurées au point présentant la plus grande usure :

Frein	Largeur de mâchoire (mm)	Ø d'usure maxi. (mm)	Ø d'alésage (mm)
SN 420	120 / 160	424	423
SN 420	180 / 200 / 220	425,5	424
SN 360	160 / 200	364	363
SN 300	100 / 150 / 200	304	302




Figure 38

# 7.6 Montage de l'unité moyeu de roue / tambour de frein

[33] Nettoyer les supports de palier de la fusée d'essieu (ils doivent présenter un aspect métallique brillant et être parfaitement secs et exempts de graisse) et vaporiser sur ceux-ci du Spray BPW A&P (Assembly and Protection Spray).

Le taraudage pratiqué dans la fusée d'essieu doit seulement être enduit d'une fine pellicule d'ECO-Li<sup>Plus</sup>.



### Prudence!

Ne pas appliquer trop de graisse! Le boulon d'essieu doit pouvoir être entièrement vissé dans le taraudage de la fusée d'essieu.

ECO Plus Unit, voir page 61.
ECO Unit, voir page 62.
Roulement de moyeu conventionnel, voir page 63.

### ECO Plus 2 Unit:

- [34] Implanter le pivot de la rondelle dentée (446/1) dans l'alésage de la fusée d'essieu. La position du pivot est identifiable grâce au logo BPW gravé dans l'encoche de la vis d'essieu (446/2).
- [35] Serrer la vis d'essieu (surplat 46) tout en tournant simultanément et de manière continue l'ECO Unit. Il est nécessaire de faire plusieurs tours avant que la denture de la vis d'essieu ne s'enclenche (ne pas tourner la vis d'essieu dans le sens inverse).



### Attention!

Ne pas utiliser de visseuse à percussion.

[36] Implanter la cale de sûreté (449) dans l'encoche de la vis d'essieu (446/2) et dans la denture de la rondelle dentée (446/1). (Ne pas tourner la vis d'essieu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).





Figure 39



igure 40




Figure 41

Page 60 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 61

# 7 Changement de garniture de frein

[37] Introduire le circlip (448) dans la rainure sur le bord de l'hexagone de la vis d'essieu (446/2).



Remarque en cas de réparation! Veiller au positionnement correct du circlip dans la gorge de la vis de fusée.

- [38] Enfoncer le nouveau joint torique (459) dans la rainure du moyeu de roue (435).
- [39] Dans la zone de la fermeture à baïonnette, enduire le capuchon (460) d'une mince couche de graisse longue durée spéciale ECO-Li<sup>Plus</sup> de BPW, ainsi que la surface supérieure du joint torique.
- [40] Serrer le capuchon à l'aide d'une clé pour capuchons de moyeu de 120.



### Attention!

Ne pas utiliser de visseuse à percussion - fermeture à baïonnette.

- [41] Remettre le capuchon en place, voir Position 1. Arrêter le capuchon en le tournant d'env. 30° dans le sens des aiguilles d'une montre et en y exerçant en même temps une pression axiale. Le serrage est correct lorsque la position 2 est atteinte.
- Régler le frein.

Régler le levier de frein (280) avec l'hexagone de réajustage sur un jeu de 10 à 12 % de la longueur du levier de frein. Le levier de frein automatique ECO-Master se règle lorsque le levier de frein est actionné.

Attention!

Les garnitures de frein neuves n'offrent un freinage optimal qu'après plusieurs freinages.




Figure 42




Figure 43




Figure 44

### ECOPlus Unit:

- [34] Orienter le nez de la rondelle d'arrêt (445, flèche) en faisant tourner l'écrou de fusée (446) vers la rainure de la fusée d'essieu et appuyer légèrement sur l'unité du moyeu compact.
- [35] Pousser l'unité du moyeu compact sur la fusée d'essieu en veillant à un centrage correct.
- [36] Visser l'écrou de fusée. Le moyeu de roue complet est ainsi monté sur la fusée d'essieu.




Figure 45

[37] Serrer l'écrou d'essieu tout en tournant simultanément et de manière continue l'ECO Unit. Il est nécessaire de faire plusieurs tours avant que la denture de l'écrou d'essieu ne s'enclenche (ne pas utiliser de visseuse à percussion).




Figure 46

- [38] Mettre la goupille dentée (447) dans la fente (ne pas re-desserrer l'écrou de fusée).
- [39] Accrocher les circlips (448) fabriqués à partir d'avril 2000 derrière le bord rabattu de l'écrou d'essieu, ou dans le filetage de la fusée d'essieu pour les circlips fabriqués jusqu'en mars 2000.




Figure 47

Page 62 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 63

# 7 Changement de garniture de frein

- [40] Enduire tout le pourtour du filet du capuchon de moyeu (460) de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.
- [41] Visser le capuchon sur le moyeu (435) et serrer au couple de serrage prescrit 800 Nm.

### Réglage du frein.

Régler le levier de frein avec l'hexagone de réajustage sur un jeu de 10 à 12 % de la longueur du levier de frein. Le levier de frein automatique ECO-Master se règle lorsque le levier de frein est actionné.

### Attention!

Les garnitures de frein neuves n'offrent un freinage optimal qu'après plusieurs freinages.




Figure 48

# 448

Figure 51

### ECO Unit:

(15° max.).

- [34] Orienter le nez de la rondelle d'arrêt (445, flèche) en faisant tourner l'écrou de fusée (446) vers la rainure de la fusée d'essieu et appuyer légèrement sur l'unité du moyeu compact.
- [35] Pousser l'unité du moyeu compact sur la fusée d'essieu en veillant à un centrage correct.
- [36] Visser l'écrou de fusée. Le moyeu de roue complet est ainsi monté sur la fusée d'essieu.




Figure 49

- [37] Serrer l'écrou d'essieu à l'aide d'une clé dynamométrique tout en tournant simultanément et de manière continue l'ECO Unit. Il est nécessaire de faire plusieurs tours avant d'atteindre un couple de serrage de 150 Nm. Tourner l'écrou en sens inverse jusqu'à la possibilité de blocage la plus proche
- La couronne asymétrique de l'écrou de fusée permet d'atteindre la possibilité de blocage la plus proche en effectuant un desserrage maximum de 15°.




Figure 50

[39] Enduire tout le pourtour du filet du capuchon (460) de moyeu de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>plus</sup>.

[38] Insérer la goupille (447), accrocher le clips (448)

l'écrou de fusée (446).

à crochet (flèche) et le presser dans la rainure de

[40] Visser le capuchon de moyeu sur le moyeu de roue. Couple de serrage 800 Nm.



Régler le levier de frein manuel (280) avec l'hexagone de réajustage sur un jeu de 10 à 12 % de la longueur du levier de frein. Réglér le levier de frein automatique ECO-Master comme décrit 109.

Attention!

Les garnitures de frein neuves n'offrent un freinage optimal qu'après plusieurs freinages.



[34] <u>Séries H / K :</u>

Glisser la bague de butée (420) et les nouveaux anneaux d'étanchéité (422, 423) sur la fusée d'essieu.

Séries N:

Insérer la bague de butée (420) et la bague d'étanchéité d'arbre (422), le côté fermé orienté vers la bague de butée, sur la fusée d'essieu.




Figure 52




Figure 53

Page 64 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 65

# 7 Changement de garniture de frein



Remarque en cas de réparation!

Ne pas intervertir les cages de roulement et les bagues extérieures.

- [35] Nettoyer à fond le roulement (430) et le vérifier.
- [36] Réchauffer correctement la bague intérieure de roulement (avec rouleaux et cage) à 80° C et l'enfiler à fond jusqu'au contact de la bague de butée (420).

Fouler de la graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup> dans les espaces libres entre les rouleaux et la cage. Tenir compte de la quantité totale de graisse, voir page 32.

- [37] Faire entrer la quantité de graisse restante dans la bague extérieure du moyeu.
- [38] Faire glisser le moyeu cpl. avec le tambour de frein en veillant à un centrage correct. Lors du montage du moyeu, le capteur ABS (570) est repoussé en position correcte au moyen de la roue polaire (560).
- [39] Mettre en place le roulement extérieur (441).




Figure 54




Figure 55

- [40] Visser l'écrou d'essieu (446) et serrer à l'aide d'une cle dynamométrique tout en tournant simultanément et de manière continue le moyeu de roue (435). Il est nécessaire de fair plusieurs tours avant d'atteindre le bon couple de serrage. Couples de serrage:
  - 150 Nm pour une charge à l'essieu de 6 t à 14 t
  - 350 Nm pour une charge à l'essieu de 16 à 30 t Si l'on utilise une clé normale (outillage standard) serrer l'écrou de fusée jusqu'à ce que le moyeu soit légèremnt freiné.
- [41] Desserrer l'écrou de fusée jusqu'au prochain trou de goupillage. Si recouvrement, desserrer l'écrou de fusée jusqu'au prochain trou (max. 30°).




Figure 56

[42] Freiner l'écrou d'essieu (446) avec une goupille (447).




Figure 57

- [43] Remplir le capuchon (460) de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.
- Respecter la quantité de graisse, voir page 32.




Figure 58

[44] Appliquer de la graisse BPW ECO-Li<sup>Plus</sup> autour du filet du capuchon (460) et visser celui-ci.

Couples de serrage pour capuchon :

pas de filetage 2 mm

capuchon (forme ovale) 500 Nm capuchon en alu. 350 Nm

pas de filetage 3 mm

capuchon (forme octogonale) 700 Nm

Régler le frein.

Régler le levier de frein (280) avec l'hexagone de réajustage sur un jeu de 10 à 12 % de la longueur du levier de frein. Le levier de frein automatique ECO-Master se règle lorsque le levier de frein est actionné.

Attention!

Les garnitures de frein neuves n'offrent un freinage optimal qu'après plusieurs freinages.




Figure 59

Page 66 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 67

# 7 Changement de garniture de frein

# 7.7 Transformation en frein avec mâchoire de frein à rouleau en deux parties (BPW 95)

Nous recommandons d'équiper les freins ancienne version de cette nouvelle technologie de freinage.

### Grande sécurité

Temps de réponse court et puissance de freinage constante pendant toute la durée de vie des garnitures grâce aux rouleaux de frein à lubrification longue durée.

### Poids propre réduit

Type de construction repensé avec réduction du poids et des pièces d'usure.

### Changement simple des garnitures

Changement simple et rapide des garnitures.

### Ressorts de positionnement

Les ressorts de positionnement assurent une fixation solide et fiable des mâchoires de frein sur les clips en "C".

Ressorts de rappel des mâchoires de frein Le ressort de rappel est accroché aux pattes moulées des mâchoires de frein.

Pièces de frein identiques sur tous les essieux de la même série.

Les données techniques des freins restent inchangées. De ce fait, les procès-verbaux en vigueur actuellement restent valables.




Figure 60




Figure 61




Figure 62

# Désassembler et assembler l'unité de moyeu

### 8.1 ECO Plus 2 Unit

- [1] Démontage et montage de l'unité complète ECO Plus 2, voir chapitre 7.
- [2] Pour le démontage du roulement à rouleaux coniques extérieur (441), déloger la bague de sécurité (438) du moyeu de roue (435).




Figure 1

[3] Enlever la vis d'essieu à rondelle à dents et goupille intégrée (446).




Figure 2

[4] Sortir le roulement à rouleaux coniques (441) du moyeu de roue.



Remarque en cas de réparation!
Marquer le moyeu et les roulements
pour éviter leur échange involontaire
lors de leur remontage.
Il est indispensable de reloger les
bagues intérieures de roulement à
rouleaux dans le même moyeu.




Figure 3

 Page 68
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 69

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

[5] A l'aide de l'outil de montage réf. BPW 16.020.22953 en prise sur le contour extérieur, pousser la roue dentée (560) vers le bas et la desser rer simultanément en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.



Remarque en cas de réparation ! Eviter toute déformation ou endommagement de la roue dentée lors du démontage.




Figure 4

[7] Détacher le joint à lèvres (422) de la bague d'appui au moyen d'un tournevis.




Figure 7

(!)

Remarque en cas de réparation! Lors de la dépose de la roue dentée, à l'aide par exemple d'un tournevis, pousser impérativement vers le bas les 3 pièces de sûreté disposées à la périphérie.

Démonter la roue dentée en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.

Les pièces de sécurité s'étant déformées lors du desserrage et les forces de précontrainte ne pouvant plus être atteintes au remontage, la roue dentée doit être remplacée.




Figure 5

[8] Oter le joint à lèvres (422).




Figure 8

[6] Pour démonter le roulement intérieur (430), enlever l'anneau de sûreté (437) du moyeu de roue.




Figure 6

- [9] Retirer le roulement à rouleaux coniques (430) intérieur.
- [10] Nettoyer soigneusement les deux roulements à rouleaux coniques (430, 441); vérifier l'usure éventuelle et les remplacer si nécessaire.




Figure 9

 Page 70
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 71

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu



### Remarque:

Si le remplacement des demi-coussinets s'avère nécessaire, il est conseillé de démonter le tambour de frein (380).

[11] Chasser le goujon de roue (472) de l'unité moyeu de roue/tambour de frein démontée (ne pas endommager le filetage du goujon de roue).




Figure 10

[12] Par un mouvement de levier, sortir la cartouche à graisse (432) de l'espace intercalaire du palier.




Figure 11

[13] Sortir la cartouche à graisse (432) du moyeu.




Figure 12

[14] Chasser les bagues extérieures de roulement du moyeu de roue (435).




Figure 13

[15] Insérer les nouvelle bagues de palier extérieures centrées dans le moyeu de roue (435) et les monter au moyen d'une presse (d'au moins 6 t) et d'outils à emmancher BPW 15.011.20052 et 15.013.20052.



Remarque en cas de réparation! Veiller à la pose correcte des coussinets dans le moyeu de roue.




Figure 14

- [16] Nettoyer la cartouche à graisse (432, élément de palier intercalaire) et l'insérer entre les bagues de palier extérieures montées.
- [17] Remplir les cavités de la cartouche de graisse BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.



Remarque en cas de réparation! Veiller en l'occurrence à ce que le remplissage soit sans bulles ni vides.

Le remplissage de la cartouche de graisse est supprimé lors de l'utilisation de douches à graisse BPW.




Figure 15

Page 72 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 73

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

[18] Appliquer un bourrelet de graisse sur la circonférence des surfaces de roulement des bagues extérieures du palier.




Figure 16

[21] Déposer le capuchon de roue (460) sur la bague d'étanchéité (422) et frapper légèrement avec un marteau jusqu'à ce que la bague repose sur le palier.




Figure 19

[19] Insérer le roulement intérieur (430) dans le moyeu de roue (435).



Remarque en cas de réparation!
Ne pas intervertir les cages de roulement et les bagues extérieures.




Figure 17

[22] Insérer l'anneau de sûreté (437) dans la rainure du moyeu de roue (435).




Figure 20

[20] Insérer la bague d'étanchéité (422) dans le moyeu de roue (435), avec les 3 crampons tournés vers le palier (430).




Figure 18

[23] Déposer le tambour de frein (380) sur le moyeu de roue (435). Introduire le goujon de roue (472) aussi profondément que possible dans le moyeu.



Remarque en cas de réparation!

Veiller au positionnement correct de la tête du goujon de roue sur le tambour de fraire.

Avant la pose du tambour de frein, enlever toute couche anti-corrosion éventuellement présente.

- [24] Le côté aplati de la tête du goujon de roue doit se trouver au contact de la collerette du tambour de frein (frein de l'axe de ressort).
- [25] Frapper sur le goujon de roue pour l'enfoncer en position correcte.




Figure 21

 Page 74
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 75

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

- [26] Monter une roue dentée (560) neuve! Graisser la rainure de la roue dentée et les fermetures à baïonnette de part et d'autre de la roue dentée.
- [27] Introduire la roue dentée en veillant à un positionnement correct. A l'intérieur du moyeu, les becs de butée de la roue dentée doivent venir au contact de surfaces de butée perpendiculaires.
- [28] Faire tourner la roue dentée jusqu'en butée dans le sens des aiguilles d'une montre en frappant l'arrière de la came de butée de légers coups d'un outil non acéré (par ex. un tournevis) (voir aussi page 68).



Remarque en cas de réparation!
Ne jamais appliquer les outils de frappe sur les dentures. La denture ne doit pas présenter de dommages.

Pour éviter toute erreur de montage lors du remplacement de la roue dentée, nous recommandons l'utilisation de l'outil de montage 16.020.22953.

- [29] Pousser l'outil de montage vers le bas sur le pourtour extérieur, puis desserrer voire serrer la roue dentée en le tournant simultanément dans le sens / en sens inverse des aiquilles d'une montre.
- [30] Remplir la chambre de graisse externe de la cartouche de graisse (432) jusqu'au bord avec de la graisse spéciale longue durée ECO Li<sup>plus</sup>.



Remarque en cas de réparation! Veiller en l'occurrence à ce que le remplissage soit sans bulles ni vides.

Le remplissage de la cartouche de graisse (432) est supprimé lors de l'utilisation de douches à graisse BPW.

[31] Insérer le roulement extérieur (441) dans le moyeu de roue.




Figure 22




Figure 23




Figure 24

[32] Placer la rondelle à dents (446/2) à goupille intégrée sur la vis d'essieu (446/1) et la déposer sur le roulement à rouleaux coniques (441).




Figure 25

- [33] Fixer la vis d'essieu (446) à bague de sécurité (438) dans le moyeu de roue.
- Montage du moyeu de roue complet, voir depuis page 59.




Figure 26

Page 76 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 77

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

### 8.2 ECOPlus Unit

- [1] Démontage et montage de l'unité complète de moyeu de roue : voir chapitre 7.
- [2] Pour démonter le roulement extérieur (441), enlever la bague d'arrêt (438) et l'écrou de fusée (446) du moyeu de roue (435).




Figure 27

[3] Enlever la rondelle à nez (445) et le roulement (441).



Remarque en cas de réparation!
Marquer le moyeu et les roulements
pour éviter leur échange involontaire
lors de leur remontage.
Il est indispensable de reloger les
bagues intérieures de roulement à
rouleaux dans le même moyeu.




Figure 28

[4] Le cas échéant, retirer du moyeu de roue la roue dentée ABS (560) en tôle. Ne pas démonter les roues dentées en fonte!

### ECOPlus 8 - 9 t:

A l'aide de l'outil de montage réf. BPW 16.020.22953 en prise sur le contour extérieur, pousser la roue dentée vers le bas et la desser rer simultanément en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.



Remarque en cas de réparation!

Eviter toute déformation ou endommagement de la roue dentée lors du démontage.




Figure 29



Remarque en cas de réparation!
Lors de la dépose de la roue dentée sur des essieux ECOPlus de 8 à 9 t, à l'aide par exemple d'un tournevis, pousser impérativement vers le bas les 3 pièces de sûreté disposées à la périphérie.
Démonter la roue dentée en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.

Les pièces de sécurité s'étant déformées lors du desserrage et les forces de précontrainte ne pouvant plus être atteintes au remontage, la roue dentée doit être remplacée.




Figure 30

### K 10 - 12 t:

Replier un peu les clips sur la circonférence extérieure de la roue polaire de l'embase du moyeu de roue.



Remarque en cas de réparation! Eviter toute déformation ou endommagement de la roue dentée lors du démontage.




Figure 31

[5] S'il est présent, retirer le joint à impuretés grossières (428) du moyeu de roue (435) ou de la bague d'étanchéité d'arbre (422) en faisant levier.




Figure 32

 Page 78
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 79

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

[6] Pour démonter le roulement intérieur (430), enlever l'anneau de sûreté (437) du moyeu de roue (435).




Figure 33

[7] Roulement de moyeu ECO<sup>Plus</sup> de 8 à 9 t : En fonction du modèle, retirer la bague d'étanchéité d'arbre ou le joint ECO<sup>Seal</sup> (422).




Figure 34

Roulement de moyeu ECO<sup>Plus</sup> de 10 à 12 t : Retirer la bague de butée avec bague d'étanchéité d'arbre (422) ou le joint ECO<sup>Seal</sup> et le joint torique (424)




Figure 35

- [8] Retirer le roulement à rouleaux coniques intérieur (430), puis le joint (432, pièce intermédiaire du roulement).
- [9] Nettoyer soigneusement les deux roulements (430, 441) à rouleaux coniques ; vérifier l'usure éventuelle et les remplacer si nécessaire.




Figure 36



### Remarque:

Si le remplacement des demi-coussinets s'avère nécessaire, il est conseillé de démonter le tambour de frein (380).

[10] Chasser le goujon de roue (472) de l'unité moyeu de roue/tambour de frein démontée (ne pas endommager le filetage du goujon de roue).




Figure 37

### Démontage des coussinets

- [11] Chasser les bagues extérieures de roulement (pour les roulements ECOPlus 10 à 12 t jusqu'à 05/2005), en même temps que la bague de roulement) du moyeu de roue.
- [12] Oter la tôle de couverture (431) du moyeu de roue.




Figure 38

Page 80 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 81

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

[13] Monter la bague de butée (440) avec la partie bombée tournée vers le moyeu (435).




Figure 39

[14] Insérer de nouvelle tôle de couverture (431) avec la partie bombée tournée vers le moyeu (435).




Figure 40

### Montage des coussinets

[15] Insérer les bagues de palier extérieures centrées dans le moyeu de roue et les monter au moyen d'une presse (d'au moins 6 t) et des outils à emmancher BPW 15.011.20052 et 15.013.20052.



Remarque en cas de réparation!

Veiller à la pose correcte des
coussinets dans le moyeu de roue.

[16] Insérer le joint (432, élément de palier intercalaire) entre les bagues de palier extérieures montées.




Figure 41

# [17] A l'aide de l'outil à emmancher BPW 16.020.22111

pour bague de roulement 8 - 9 t (jusqu'à 09/2004) 16.014.22111

pour bague de roulement 10 - 12 t (jusqu'à 05/2005) emmancher la nouvelle bague (423) de roulement centrée dans le vieux moyeu de roue (435).



### Remarque en cas de réparation!

Roulement ECO<sup>Plus</sup> (de 8 à 9 t jusqu'à 09/2004): la bague de roulement en place dans le moyeu de roue est toujours utilisable et ne doit pas être remplacée du fait de l'utilisation du nouveau joint ECO<sup>Soal</sup>.

Roulement ECO Plus (de 10 à 12 t jusqu'à 05/2005): ce type de roulements demande toujours l'utilisation de l'ancien modèle d'étanchéité avec bague de roulement.

On ne trouve plus de bague de roulement dans tous les paliers <u>ECOPlus de</u> 8 à 9 t depuis 10/2004 et de 10 à 12 t à partir de 6/2005. La seule étanchéité désormais utilisée est le nouveau joint ECO<sup>Seal</sup>!




Figure 42

### [18] Paliers ECOPlus 8 - 9 t:

Dans les essieux ECO<sup>Plus</sup> prévus pour des charges à l'essieu de 8 à 9 t, la bague de butée est soudée à la fusée d'essieu. La bague d'étanchéité radiale est solidaire d'une rondelle étagée et doit être intégralement remplacée.

Les modèles de la nouvelle génération des bagues d'étanchéité ECO<sup>seal</sup> se présentent en tant que bague d'étanchéité étagée et remplacent la bague d'étanchéité utilisée jusque là pour les paliers ECO<sup>Plus</sup> de 8 à 9 t et de 10 à 12 t à partir de 06/2005.

# Paliers ECOPius de 10 à 12 t jusqu'à 05/2005 et ECO de 8 à 12 t :

Enfoncer la nouvelle bague d'étanchéité (422) avec la face ouverte tournée vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la bague de butée (421). Enduire la lèvre d'étanchéité de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>plus</sup>.




Figure 43

Page 82 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 83

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

[19] Graisser les deux roulements (430, 441) de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>. Respecter la quantité totale de graisse (roulements 33318 - 170 g et 33213 - 120 g).



### Remarque:

Il est recommandé de graisser les paliers à l'aide de la douche à graisse BPW, réf. 99.00.000.9.54 / 99.00.000.9.55




Figure 44

[20] Insérer le roulement intérieur (430) dans le moyeu de roue (435).



Remarque en cas de réparation!
Ne pas intervertir les cages de roulement et les bagues extérieures.




Figure 45

[21a] <u>Paliers ECO<sup>Plus</sup> de 8 à 9 t et de 10 à 12 t à partir</u> de 06/2005 :

Enduire légèrement le bord extérieur de la nouvelle bague d'étanchéité étagée (422) de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.

[22a] Insérer la bague d'étanchéité dans le moyeu de roue (435), avec les 3 crampons tournés vers le palier (430).




Figure 46

[21b] Paliers ECO Plus de 10 à 12 t jusqu'à 05/2005 :

Enfoncer le nouveau joint torique (424) dans la rainure du moyeu de roue (421).




Figure 47

[22b] Introduire la bague de butée (421) avec le joint d'étanchéité (422) et le joint torique (424) dans le moyeu de roue (435).




Figure 48

[23] Déposer le capuchon de roue (460) sur la bague d'étanchéité (422) et frapper légèrement avec un marteau jusqu'à ce que la bague repose sur le palier (430).




Figure 49

Page 84 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 85

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

[24] Insérer l'anneau de sûreté (437) dans la rainure du moyeu de roue (435).





Figure 50

[25] Palier ECO<sup>Plus</sup> à partir de 07/2007: Suppression de la bague d'étanchéité paresalissures en association avec le joint ECO<sup>Seal</sup> (422).

Paliers ECO<sup>Plus</sup> de 8 à 9 t et de 10 à 12 t à partir de 06/2005 :

Presser la bague d'étanchéité pare-salissures (428) dans l'évidement de la bague d'étanchéité (422). (La bague d'étanchéité pare-salissures n'est plus nécessaire depuis 07/2007 quand on utilise un joint ECO<sup>Seal</sup>).

Paliers ECO<sup>Plus</sup> de 10 à 12 t jusqu'à 05/2005 : Presser la bague d'étanchéité (428) sur la bague de butée (421).





Remarque en cas de réparation! Veiller au positionnement correct de la tête du goujon de roue sur le tambour de frein.

Avant la pose du tambour de frein, enlever toute couche anti-corrosion éventuellement présente.

[27] Le côté aplati de la tête du goujon de roue doit se trouver au contact de la collerette du tambour de frein (frein de l'axe de ressort).




Figure 51




Figure 52

[28] Frapper sur le goujon de roue (472) pour l'enfoncer en position correcte ou l'emmancher à l'aide d'une douille et d'un écrou (479).




Figure 53

- [29a] Roue dentée ABS en tôle de 8 9 t : Monter une roue dentée neuve (560) ! Graisser la rainure de la roue dentée et les fermetures à baïonnette de part et d'autre de la roue dentée.
- [30a] Introduire la roue dentée en veillant à un positionnement correct. A l'intérieur du moyeu, les becs de butée de la roue dentée doivent venir au contact de surfaces de butée perpendiculaires.
- [31a] Faire tourner la roue dentée jusqu'en butée dans le sens des aiguilles d'une montre en frappant l'arrière de la came de butée de légers coups d'un outil non acéré (par ex. un tournevis).



Remarque en cas de réparation!
Ne jamais appliquer les outils de frappe sur les dentures. La denture ne doit pas présenter de dommages.

Pour éviter toute erreur de montage lors du remplacement de la roue dentée, nous recommandons l'utilisation de l'outil de montage 16.020.22953.

[31b] Pousser l'outil de montage vers le bas sur le pourtour extérieur, puis desserrer voire serrer la roue dentée en le tournant simultanément dans le sens / en sens inverse des aiguilles d'une montre.




Figure 54




Figure 55

Page 86 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 87

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

[29b] Roue dentée ABS en tôle de K 10 - 12 t :



Remarque en cas de réparation! Si le serrage de la roue dentée n'est plus assuré en raison de forces de précontrainte réduites, il convient de remplacer celle-ci.

- [30b] Nettoyer la rainure et les surfaces de contact de la roue dentée (560) (élimination des salissures, de restes de peinture, etc.).
- [31b] Emmancher la nouvelle roue dentée (560) sur le moyeu de roue (435) par une légère rotation en sens inverse des aiguilles d'une montre. Les clips latéraux doivent venir prendre dans la rainure de la collerette du moyeu de roue.
- [32] Insérer le roulement extérieur (441) dans le moyeu de roue (435).




Figure 56




Figure 57

[33] Poser la rondelle-frein (445) avec la face portant l'inscription gravée (BPW et référence) sur le roulement (441).




Figure 58

[34] Insérer l'anneau de sûreté (438) et l'écrou de fusée (446) dans la rainure du moyeu de roue. Montage du moyeu de roue complet, voir pages 59 et 61.




Figure 59

Page 88 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 89

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

### 8.3 ECO Unit

- Le roulement de moyeu ECO est conçu pour une lubrification de longue durée (tous les 3 ans ou tous les 500 000 km).

  Démontage et montage de l'unité du moyeu compact, voir chapitre 7.
- Pour démonter le roulement extérieur (441), enlever la bague de sûreté (438) du moyeu de roue (435).




Figure 60

[2] Enlever l'écrou de fusée (446) avec la rondelle d'arrêt (445) et le roulement (441).



Remarque en cas de réparation!
Marquer le moyeu et les roulements
pour éviter leur échange involontaire
lors de leur remontage.
Il est indispensable de reloger les
bagues intérieures de roulement à
rouleaux dans le même moyeu.




Figure 61

- [3] Soulever le joint d'étanchéité contre les salissures grossières (428, à partir de 4/99) de la bague de butée (421) pour démonter le roulement à rouleaux coniques intérieur (430).
- [4] Enlever la bague de sûreté (437) du moyeu de roue (435).
- [5] Enlever la bague de butée (421), joint d'étanchéité (422) compris, joint torique (424) et le roulement (430).
- [6] Nettoyer à fond le roulement (430, 441) et l'intérieur du moyeu.
- [7] Contrôler le roulement afin de détecter une usure éventuelle et le remplacer si nécessaire.




Figure 62



### Remarque:

Pour faciliter le maniement de l'unité moyeu-tambour lors du remplacement du roulement, nous recommandons de démonter la roue et la tambour de frein.

### [8] Goujon à collet :

Dévisser les écrous (474) des goujons de roue (472) du côté tambour. Extraire les goujons de roue et déposer le moyeu (435).

### Boulon à filet hélicoïdal :

Chasser le goujon de roue (472) de l'unité moyeu de roue-tambour de frein démontée (ne pas endommager le filet du goujon de roue).

- [9] Chasser les bagues extérieures de roulement et la bague de butée (440) du moyeu de roue (435).
- [10] Oter la tôle de couverture (431) du moyeu de roue et la remplacer par une neuve.
- Monter la bague de butée en veillant à la positionner correctement, voir page 31.






Figure 63



rigure 04



#### et du roulement intérieur

15.014.20052

15.012.20052 Ø 123 roulement 33116 15.011.20052 Ø 142 roulement 33118 15.008.20052 Ø 160 roulement 32219.



Remarque en cas de réparation!

Veiller à la pose correcte des
coussinets dans le moyeu de roue.

Ø 123 roulement 33215




Figure 65

Page 90 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 91

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu

[12] Insérer la nouvelle bague de roulement (423) en la centrant dans le moyeu de roue (435) à l'aide de l'outil de mise en place BPW

16.005.22111

Ø 139 pour bague de roulement de 6 à 9 t

16.014.22111

Ø 159 pour bague de roulement de 10 à 12 t.




Figure 66

- [13] Engager un joint d'étanchéité (422) neuf, côté ouvert dirigé vers le haut, jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la bague de butée (421).
- [14] Modèle 6,5 12 t : Installer le joint torique (424) dans la rainure (flèche) de la bague de butée.
- [15] Enduire la lèvre d'étanchéité de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.




Figure 67

### Boulons hélicoïdaux

Boulons à collet, voir page 91.



Remarque en cas de réparation! Vérifier la possibilité de réutilisation des pivots de roue sinon en utiliser de nouveaux.

Avant la pose du tambour de frein, enlever toute couche anti-corrosion éventuellement présente.

- [16] Poser le tambour de frein (380) sur le moyeu (435) de roue. Veillez à la propreté des surfaces d'appui.
- [17] Introduire voire forcer à petits coups les goujons de roue (472) aussi profondément que possible dans le moyeu en faisant attention au frein de l'axe de ressort dans le tambour de frein (flèche). La face tête aplatie du goujon de roue doit être en contact avec le collet du tambour de frein (protection anti-torsion).




Figure 68

[18] A l'aide d'une douille et d'un écrou (479), emmancher les goujons de roue (472) jusqu'en butée, continuer par l'opération de travail [19] page 92.




Figure 69

### Boulons à collet

[16] Contrôler les goujons de roue (472) et les remplacer si nécessaire. Monter de nouveaux goujons conformes à la goupille cannelée (436, flèche).





Figure 70

[17] Placer le moyeu de roue (435) avec les boulons de roue (472) sur la roue ou un autre tambour de frein (380).



Remarque en cas de réparation!

Avant la pose du tambour de frein,
enlever toute couche anti-corrosion
éventuellement présente.



### Couples de serrage :


(classe de résistance mécanique 10) :

M 20 x 1,5 (surplat 30) M = **300 Nm** (280 - 330 Nm) M 22 x 2 (surplat 32) M = **400 Nm** (370 - 440 Nm)

Attache Japon (8 goujons de roues/cercle primitif  $\varnothing$  285) :

M 20 x 1,5

M = **300 Nm** (280 - 330 Nm)



BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 92 Page 93


### Désassembler et assembler l'unité de moyeu 8


[19] Fouler de la graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup> dans les espaces libres entre les rouleaux et la cage (430, 441).

Graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li <sup>Plus</sup>		
Quantité de graisse par		

Charge au sol	1 intérieur	2 extérieur
6000 - 9000 kg	120 g	120 g
10000 - 12000 kg	170 g	120 g
13000 - 14000 kg	230 g	150 g

Faire pénétrer la quantité de graisse restante dans les bagues extérieures du moyeu (435).





99.00.000.9.55 pour roulement 33118/33213.



Figure 72




Figure 73

[20] Insérer le roulement intérieur (430) dans le moyeu de roue (435).



Remarque en cas de réparation! Ne pas intervertir les cages de roulement et les bagues extérieures.




Figure 74

[21] Insérer la bague de butée (421) avec le joint d'étanchéité (422) dans la bague de roulement




Figure 75

- [22] Insérer la bague de sûreté (437) dans la rainure du moyeu de roue (435).
- [23] Pour l'ECO Unit jusqu'à 12 t, insérer le joint torique (424, flèche) dans la rainure de la bague de butée (421).




Figure 76

[24] Clipser le joint anti-salissure (428) sur la bague de butée (421).




Figure 77

Page 94 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 95

### Désassembler et assembler l'unité de moyeu 8

[25] Insérer le roulement extérieur (441) dans le moyeu de roue (435).





Figure 78

[26] Coller la rondelle à nez (445) sur l'écrou de moyeu (446) avec de la graisse.



[27] Insérer l'écrou de moyeu dans le moyeu de roue




Figure 79

- [28] Insérer l'anneau de sûreté (437) dans la rainure du moyeu de roue (435).
- Montage du moyeu de roue complet : voir pages 59 et 62.




Figure 80

### 8.4 Roulements de moyeu conventionnel

- [1] Remettre le frein en position initiale (démonter les
- Dévisser le capuchon.
- Enlever la goupille de l'écrou de fusée (446) et dévisser l'écrou de fusée.



### Danger! RISQUE DE BLESSURE!

L'unité moyeu de roue - tambour de frein doit être sécurisée contre tout risque de chute. Utilisez un engin de levage ou faites vous assister par une seconde personne.

[4] Visser ou dévisser l'arrache-moyeux (réf. BPW voir page 18). Retirer le moyeu de roue (435) avec le tambour de frein (380) de la fusée d'essieu.



Remarque en cas de réparation! Marquer le moyeu et les roulements pour éviter leur échange involontaire lors de leur remontage. Il est indispensable de reloger les bagues intérieures de roulement à

rouleaux dans le même moyeu.



Figure 81

[5] Mettre le dispositif d'extraction. Retirer en même temps de la fusée le roulement intérieur (430), les anneaux d'étanchéité (422, 423) et la bague de butée (420).


### Extracteur:

réf. BPW 02.0125.10.00 pour essieux 6,5 jusqu'à



Remarque en cas de réparation! Pour l'essieu de 10 t, série K avec ABS/ ABV : dévisser le support de capteur (542).

- Nettoyer soigneusement les roulements (430, 441) à rouleaux coniques et l'intérieur du moyeu.
- Vérifier l'usure des roulements, les remplacer si nécessaire.





Page 96 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 97

# 8 Désassembler et assembler l'unité de moyeu



### Remarque:

Pour faciliter le maniement de l'unité moyeu-tambour lors du remplacement du roulement, nous recommandons de démonter la roue.

[8] Dévisser les écrous (474) des goujons de roue (472) du côté tambour.




Figure 84

[9] Extraire les goujons de roue (472) et déposer le moyeu (435).




Figure 85

- [10] Chasser les bagues extérieures de roulement du moyeu de roue.
- [11] Enfoncer, au moyen d'un outil d'enfoncement, la grande bague extérieure du roulement avec la tôle de retenue de graisse et la petite bague extérieure de roulement (sans tôle de retenue de graisse) jusqu'à ce qu'elles touchent le moyeu.

Outils de mise en place du roulement extérieur 15.005.20052 Ø 100 roulement 32310 15.013.20052 Ø 113 roulement 33213 15.014.20052 Ø 123 roulement 33215 15.003.20052 Ø 138 roulement 32314

Outils de mise en place du roulement intérieur 15.014.20052 Ø 123 roulement 33215 15.012.20052 Ø 123 roulement 33116 15.011.20052 Ø 142 roulement 33118 15.008.20052 Ø 160 roulement 32219 15.007.20052 Ø 188 roulement 32222

Pour la bonne position de la tôle de retenue (431) de graisse, voir page 33.




Figure 86

[12] Contôler les goujons de roue (472) et les remplacer si nécessaire. Monter de nouveaux goujons conformes à la goupille cannelée (436, flèche).

[13] Introduire dans la roue le moyeu (435) avec les goujons (472).



Remarque en cas de réparation!

Avant la pose du tambour de frein,
enlever toute couche anti-corrosion
éventuellement présente.

[14] Mettre en place le tambour de frein (380). Veiller à une surface d'appui propre ainsi qu'à un centrage correct. Serrer les écrous de sûreté (474) avec leur rainure d'arrêt vers le haut à un couple de serrage correct.

Couples de serrage (classe de résistance mécanique 10) :

M 20 x 1,5 (surplat 30) M = **300 Nm** (280 - 330 Nm) M 22 x 2 (surplat 32) M = **400 Nm** (370 - 440 Nm)

Monter l'unité moyeu - tambour de frein et régler le jeu de palier de moyeu, voir page 59 et à partir de la page 63.

### **Roues Trilex**

- [15] Assembler le tambour de frein (380) avec le moyeu Trilex (435).
- [16] Fixer les vis six pans (390) et les écrous de sûreté (392) au couple de serrage prescrit.

Couples de serrage :

M 20 (surplat 30) qualité 8 =

335 Nm (320 - 350 Nm)

M 20 (surplat 30) qualité 10 =

450 Nm (420 - 500 Nm)



Remarque en cas de réparation!
Utiliser l'écrou 3 fois au maximum,
veiller à l'effet de serrage de l'écrou.

Monter la roue Trilex et régler le jeu de palier de roue, voir montage logement de palier conventionnel, page 59 et à partir de la page 63.




Figure 87




Figure 88




Figure 89

 Page 98
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 99

### 9 ABS / ABV

- Vérifier si le capteur (570) n'est pas endommagé et encore mobile (force de déplacement 100 - 200 N).
- [2] Enduire la douille de serrage (571) et le capteur de graisse spéciale silicone (remplacer la douille de serrage). Avant chaque montage de moyeu, faire glisser la douille de serrage et le capteur jusqu à la butée.




Figure 1

### Roue dentée (560) frettée.

- [3] Pour remplacer une roue polaire endommagée, échauffer la roue polaire au moyen d'un brûleur et l'enlever en poussant.
- [4] Echauffer une nouvelle roue polaire à 80° jusqu'à 120° C et la presser contre une surface d'appui propre et non endommagée.




Figure 2

### Roue dentée (560) clipsée au moyen d'un clip latéral.



Remarque en cas de réparation!
Si le serrage de la roue dentée n'est
plus assuré en raison de forces de
précontrainte réduites, il convient de
remplacer celle-ci.

- [3] Nettoyer la rainure et les surfaces de contact de la roue dentée (élimination des salissures, de restes de peinture, etc.).
- [4] Emmancher la nouvelle roue dentée sur le moyeu de roue par une légère rotation en sens inverse des aiguilles d'une montre.
- [5] Les clips latéraux doivent venir prendre dans la rainure de la collerette du moyeu de roue.




Figure 3

### Roue dentée (560) clipsée avec fermeture à baïonnette.

[3] Pour remplacer une roue dentée endommagée, la détacher à petits coups en sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer.



Remarque en cas de réparation!
Si le serrage de la roue dentée n'est
plus assuré en raison de forces de
précontrainte réduites, il convient de
remplacer celle-ci.

- [4] Nettoyer la rainure et les surfaces de contact de la roue dentée (élimination des salissures, de restes de peinture, etc.).
- [5] Graisser la rainure de la roue dentée et les fermetures à baïonnette de part et d'autre de la roue dentée.
- [6] Introduire la roue dentée en veillant à un positionnement correct. A l'intérieur du moyeu, les becs de butée de la roue dentée doivent venir au contact de surfaces de butée perpendiculaires.
- [7] Faire tourner la roue dentée jusqu'en butée dans le sens des aiguilles d'une montre en frappant l'arrière de la came de butée de légers coups d'un outil non acéré (par ex. un tournevis).



Remarque en cas de réparation!
Pour ABS/ABV sur essieux de la série K
à partir de 10 t, roue dentée clipsée au
moyen d'un clip latéral.
Si le serrage de la roue dentée n'est

plus assuré en raison de forces de précontrainte réduites, il convient de remplacer celle-ci.

Pousser l'outil de montage vers le bas sur le pourtour extérieur, puis desserrer voire serrer la roue dentée en le tournant simultanément dans le sens / en sens inverse des aiguilles d'une montre.




Figure 4




Figure 5

Page 100 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 101

# 10 Tôles de couverture pour frein ECO Drum

### **Démontage**

[1] Desserrer la du ressort de traction (508) dans la tôle de fermeture avant.




Figure 1

traction (508) dans la gorge (flèche) taillée sur le support de frein (côté arbre à cames).




Figure 4

- [2] Desserrer et enlever les vis de sûreté (510, M 10 / surplat 13) du support de frein.
- [3] Enlever les tôles de fermeture.




Figure 2

[6] Fixer la tôle de fermeture (501, 503) au support de frein au moyen de la vis de sûreté (510, M 10 / surplat 13).

[5] Loger la tôle de fermeture (501, 503) à ressort de

Couple de serrage : 43 Nm




Figure 5

### **Montage**

[4] Contrôler le ressort de traction (508) sur la tôle de fermeture (501, 503) pour déceler toute corrosion éventuelle, si besoin en monter un neuf.




Figure 3

- [7] Monter la tôle de fermeture du côté (502, 504) opposé de la même manière.
- [8] Accrocher le ressort de traction (508).



Remarque en cas de réparation !
Contrôler le positionnement correct
de la tôle de fermeture, si besoin la
rajuster un peu.




Figure 6

Page 102 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 103

## 11 Arbre à cames

- Démonter l'unité roue-moyeu et les mâchoires de frein, voir chapitres 7.1 et 7.2.
- Dévisser l'écrou (268, surplat 32) de l'arbre à cames (240, 241).
   Déposer l'indicateur d'usure (266).
- [2] Déposer le levier de frein (280) avec disque (262).

### Arbres à cames de freinage à partir de 10.2000 :

[3] Arracher la douille (260) enfilée sur l'arbre à cames.




Figure 1

[6] Contrôler l'usure de la douille sphérique (225) dans l'appui d'arbre à cames avec les deux joints (271, 272) (jeu du palier max. 0,8 mm).




Figure 4

### Arbres à cames de freinage jusqu'à 10.2000 :

[3] Retirer la bague de sûreté (260) de la rainure et tirer sur la bague d'étanchéité (272) pour la retirer de l'arbre à cames de freinage.




Figure 2

- [7] Ouvrir tous le circlip (274) des joint de caoutchouc (270).
- [8] Pousser le joint caoutchouc ainsi que le circlip vers le milieu de l'arbre à cames (240, 241).
- [9] Retirer la bague d'arrêt (250) de la rainure. Sortir l'arbre à cames du support de frein.




Figure 5

- [4] Démonter les écrous à six pans (232, 289 / surplat 13), les rondelles (231) et les vis (230, 288).
- [5] Retirer la tôle de raccordement (285, 286).




Figure 3

- [10] Contrôler la douille dans le support de freins. La remplacer si nécessaire ( jeu du palier max. 0,8 mm).
- [11] Enfoncer la nouvelle douille à rainure annulaire (flèche) dirigée vers le graisseur à l'aide d'un mandrin (BPW no 05.001.04.04.0).
- [12] La douille se trouve sur le côté extérieur en retrait de 7,2 + 0,5 mm. Ne procéder que par petits coups ; maintenir le support de frein si nécessaire.




Figure 6

Page 104 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 105

### 11 Arbre à cames

### Arbres à cames de freinage série H / K

[13] Placer dans la rainure la bague d'arrêt (250), l'anneau combiné (252) et le joint torique (256, vert, Ø 40 x 2,5) sur le point d'appui.




Figure 7

### Arbres à cames de freinage série N

[13] Insérer la bague (254) et le joint torique (256, vert, Ø 40 x 2,5) sur le palier.




Figure 8

[14] Enduire le point d'appui de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.



Remarque en cas de réparation!
Pour les paliers d'arbre de frein à entretien réduit à partir de 02/2002 et les arbres à cames dont la référence se termine par un 3 et 4, insérer un joint torique (255, noir, Ø 37 x 2,6) dans la rainure centrale (flèche).




Figure 9

- [15] Introduire à moitié l'arbre à cames (240, 241) dans le support de frein.
- [16] Glisser la partie bombée de la bague en plastique (258) vers le milieu de l'essieu, la bague d'arrêt (250), le joint en caoutchouc (270) et le circlip (274).




Figure 10

- [17] Insérer l'arbre à cames de freinage (240, 241) jusqu'en buté sur support de frein.
- [18] Insérer la bague en plastique (258) jusqu'en butée sur le support de frein.
- [19] Insérer la bague de sûreté (250) dans la rainure de l'arbre à cames.
- [20] Insérer le joint en caoutchouc (270) avec la pince de sûreté (274).




Figure 11



### Remarque! Les anciens modèles de palier de roulement doivent être convertis vers

[21] Graisser la douille sphérique (225) avec les deux bagues d'étanchéité (271, 272) à l'intérieur et à l'extérieur et la visser avec le support de palier sur le palier de roulement.

le modèle neuf.



Remarque en cas de réparation! Monter le graisseur de telle sorte qu'il soit orienté vers la roue.

[22] Remplacer les vis autoformeuses (230) par des vis à six pans.




Figure 12

Page 106 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 107

### 11 Arbre à cames

# [22] Remplacer les boulons autotarodeurs (230) par des boulons hexagonaux.

[23] Monter les écrous hexagonaux (232, 289 / surplat 13) du côté du levier de frein à réglage (280).


### Couples de serrage :


Vis à six pans (230) avec écrou M 8 (232, surplat 13) et rondelle élastique (231).

M 8 M = 23 Nm

Vis à six pans (288) avec écrou de sûreté M 8 (289, surplat 13) pour la fixation de la tôle de raccordement ECO-Master (285, 286 la serrer à fond après le montage et le réglage du levier de frein), voir page 109.

M 8 M = 28 Nm





[26] Tendre la pince de sûreté (274).



[28] Glisser la douille d'écartement (260) sur l'arbre à cames en guise de butée de levier de frein. Vérifier une nouvelle fois la mobilité de l'arbre à cames.

Après la conversion au nouveau palier d'arbre à cames, la bague d'étanchéité (272) et la bague de sûreté (260, voir figure 2) sont supprimées.

Monter les mâchoires de frein et l'unité complète de moyeu de roue, voir chapitre 7.

Monter le levier de frein, voir pages 107 et 108 à




Figure 13




Figure 14




Figure 15

# Levier de frein à réglage manuel type GSK 1

- Enduire la denture de l'arbre à cames de frein (240, 241) avec de la graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.
- [2] Glisser le levier de frein (280) sur l'arbre à cames de frein
- [3] Mettre en place la rondelle (262) avec l'évidement tourné vers le levier de frein, monter un écrou de sûreté neuf (268, surplat 32) et le serrer à un couple 80 à 90 Nm.




Figure 1

### Réglage du frein

- [4] Positionner le levier de frein à l'aide du boulon à six pans dans la chape de la tige du vase.
- [5] Mettre en place le boulon et le bloquer. Accrocher le ressort de rappel (295) à une longueur de levier de 150 à 180 mm.



### Remarque:

Le ressort de rappel (295) extérieur est supprimé pour les cylindres de frein BPW à chape à trou rond.

- [6] La tige du vase et le levier de frein doivent former un angle d'env. 90° lorsque le frein est actionné.
- [7] Régler le jeu "a" de 10 % jusqu'à 12 % du bras de levier de frein "B" (par ex. longueur du levier de frein 150 mm = jeu de 15 mm jusqu'à 18 mm). Graisser tous les points avec de la graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.




Figure 2






Figure 3


Page 108 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 109

# 13 Levier de frein automatique type ECO-Master



- Enduire la denture de l'arbre à cames 240, 241 avec de la graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.
- [2] Glisser le levier de frein automatique ECO-Master (280) sur l'arbre à cames.
- [3] Dans cette position placer la fourchette de la tôle profilée (285, 286) sur le levier de commande (280/1) (tenir compte des modèles droite et gauche).
- Pour le montage du capteur d'usure, voir chapitre 14.2.





90 Nm.




Figure 2




Figure 3

- [6] Insérer et arrêter le boulon.
- [7] Accrocher le ressort de rappel (295) à une longueur de levier de 150 à 180 mm.



### Remarque:

Le ressort de rappel (295) extérieur est supprimé pour les cylindres de frein BPW à chape à trou rond.




Figure 4

- [8] Pousser le levier de commande (280/1) et tôle profilée (285, 286), la douille d'embrayage étant pressée vers le bas, en direction de la flèche jusqu'à la butée.
- [9] Le nez de la fourchette de réglage est dirigé alors vers le point de contrôle.
- [10] Visser la tôle profilée avec des vis à 6 pans M 8 x 25 (288) et des écrous de sûreté (289, surplat 13) à l'intérieur du support de palier (voir page 106). Couple de serrage: M = 28 Nm



Remarque en cas de réparation! Le nez du levier de commande doit être dirigé vers le point de contrôle! (Réglage de base)

### Réglage du frein :

- [11] Régler le jeu "a" en tournant l'hexagone de réajustage de frein (pousser le carter d'embrayage vers le bas) de 10 % jusqu à 15 % du bras de levier de frein "B" (par ex. longueur du levier de frein 150 mm = jeu 15 mm jusqu'à 22 mm).
- [12] La tige du vase et le levier de frein doivent former un angle d'env. 90° lorsque le frein est actionné.
- [13] Graisser tous les points avec de la graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup>.
- [14] Monter la calotte en plastique (280/2).
- Après la modification ou le remplacement du cylindre de frein, de l'arbre à cames ou du levier de frein automatique, effectuer le réglage de base de l'ECO-Master conformément.




Figure 5





Figure 6

Page 110 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 111

# 14 Capteurs d'usure



qu'en association avec un remplacement des garnitures de frein!

Les capteurs d'usure ne dispensent pas des contrôles légaux prescrits!

### 14.1 Fonctionnement

Le capteur d'usure se déplace avec le levier de frein automatique. La rondelle intérieure (de couleur) avec trou à six pans est ajustée mécaniquement sur l'arbre à cames de frein et tourne avec celui-ci.

Des repères sont portés sur le capteur d'usure pour le premier réglage. Selon l'épaisseur des nouvelles garnitures, l'ergot de la rondelle intérieure doit être préalablement ajusté par rotation (A) lors de la mise en service des capteurs.

La limite d'usure est atteinte, le capteur transmettant le signal " SERVICE " au Brake Monitor, dès que le levier de frein automatique a effectué un réglage de 90° (B) et que l'arbre à cames ainsi que la rondelle intérieure ont tourné de 90°. Les LED verte et jaune clignotent en alternance. Le signal "Service" change de noir à rouge (un clapet rouge tombe) et reste visible même sans tension de fonctionnement. Remplacer impérativement les garnitures de frein!

Le capteur d'usure ne doit pas être remplacé; tout comme le levier de frein automatique, il est simplement remis en position initiale (A) et est de nouveau opérationnel après le nouveau réglage.



### Remarque:

La fonction " WARNING " du Brake Monitor est inexistante pour le capteur d'usure du frein à tambour.




Figure 2




Figure 3

### 14.2 Instructions de montage

- [1] Remettre le levier de frein automatique (280, 281) en position initiale et remplacer les garnitures de frein (330), voir chapitre 7.
- [2] Monter l'indicateur d'usure sur le côté opposé du levier de commande (280/1) (voir flèches). Déposer l'un des deux leviers de frein.
- [3] Retirer l'écrou à six pans (268, surplat 32) et déposer l'indicateur d'usure de garnitures de frein (266) (Pos. 266 superflue).
- [4] Retirer la rondelle (262), le levier de frein à réglage automatique ECO-Master (280) et la douille (260) de l'arbre à cames du côté du levier de frein à démonter (remplacer la Pos. 260).
- [5] Régler le capteur d'usure à l'épaisseur de la garniture (A) par rotation de la rondelle intérieure.




Figure 4




Figure 5

### Côté du levier de frein démonté

- 6] Graisser la denture de l'arbre à cames de frein avec de la graisse spéciale longue durée ECO-Li<sup>Plus</sup> de BPW.
- [7] Glisser la douille d'adaptation (3), le capteur d'usure (1) et le levier de frein automatique ECO-Master (280) sur l'arbre à cames.




Figure 6

Page 112 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 113

# 14 Capteurs d'usure

[8] Réglage du frein, voir page 109.



Remarque en cas de réparation! Veiller ce faisant à ce que le levier de frein automatique ne soit pas encore au contact du capteur d'usure afin de ne pas modifier le réglage de la rondelle intérieure du capteur d'usure (A, figure 5).

[9] Glisser la rondelle (262) et la rondelle plastique neuve (4) sur l'arbre à cames et serrer l'écrou de sûreté (268, surplat 32) à un couple de 80 à 90 Nm.




Figure 7

Côté du levier de frein monté (280)

- [10] Réglage du frein, voir page 109.
- [11] Glisser le capteur d'usure (1) et la rondelle d'adaptation (2) sur l'arbre à cames.




Figure 8

- [12] A l'aide de la clé à crochet (Réf. BPW 02.1427.01.00 accessoire de montage), bloquer la rondelle d'adaptation pour empêcher qu'elle ne soit entraînée en rotation et serrer l'écrou à six pans (268, figure 8) à un couple de 80 90 Nm.
- [13] Fixer les câbles du capteur sur la plaque de base au moyen de colliers de serrage. Veiller à une mobilité parfaite des leviers de frein automatiques!




Figure 9

### 15.1 Entretien

Les inspections périodiques prévues par la loi doivent impérativement être effectuées. D'autres travaux de maintenance particuliers ne sont pas nécessaires.

Le vase à diaphragme doit être démonté et nettoyé au plus tard tous les deux ans. Remplacer toutes les pièces d'usure par des neuves avant de le remonter.



# Danger! DANGER DE MORT!

Le démontage du cylindre à ressort est impossible !


Ne jamais essayer de l'ouvrir de force.

### 15.2 Préparatifs en vue du montage

- Pour un fonctionnement correct du cylindre de frein BPW, la surface d'appui du support de cylindre doit présenter une planéité de 0,4 mm.
- En cas de modification ou de montage ultérieur, vérifier que le support de cylindre ou la surface d'appui ne sont pas endommagés.
- Avant le montage des cylindres, les supports ne doivent être revêtus que d'une couche d'apprêt (épaisseur 100 µm maxi.).
- Seules les pièces de fixation fournies par nos soins doivent être employées pour le montage des cylindres de frein BPW. Ne pas ajouter d'autres éléments tels que des cales, des tôles, des bagues d'arrêt, etc..

### 15.3 Montage vase à diaphragme (410)

- [1] Visser le contre-écrou et la chape sur la tige de pression du cylindre.
- [2] Ajuster celle-ci à la longueur prescrite par rapport au fond du cylindre (l'espace libre doit être d'au moins 40 mm). Dans un premier temps, assurer la chape en serrant le contre-écrou à la main.
- Cylindre à ressort, voir chapitre 15.4.
- [3] Ajuster le levier de frein en position initiale.
- [4] Monter le cylindre de frein sur le support en tenant compte de la longueur du levier de frein à accoupler. Positionner les boulons de fixation dans les alésages correspondants.



Cylindre de frein

Figure 1




Figure 2




Figure 3

BPW-WH-HKN 35201401f Page 114 BPW-WH-HKN 35201401f Page 115

### 15 Cylindre de frein

- Visser les écrous de fixation (flèches) et ne les serrer d'abord que légèrement.
- Serrer en alternance au moyen d'une clé dynamométrique à un couple de 180 Nm (180 à 210 Nm).
- Serrer le contre-écrou (1) de la chape à 80 Nm.





Figure 4





### Remarque:

Le ressort de rappel (295) extérieur est supprimé pour les cylindres de frein BPW à chape à trou rond.

- [8] Les chapes à trou oblong nécessitent un ressort de rappel extérieur (295, figure 4 109), dont il convient de tenir compte pour le calcul de freinage
- [9] Retirer le bouchon de l'orifice de purge au point le plus bas.




Figure 5



Remarque en cas de réparation! Pour l'assemblage de la tige de pression ou de la chape au levier de frein, respecter les consignes de montage du levier de frein, voire se conformer au chapitre 13.

Ne jamais extraire la tige de pression du cylindre de frein lors du montage ou du réglage.




Figure 6

### 15.4 Montage cylindre à ressort (410)

[10] Retirer du support le dispositif de desserrage mécanique, composé d'une tige filetée (1), d'une rondelle (2), d'un écrou (3) et d'une goupille fendue (4).

Sur les nouvelles versions la goupille (5) a été remplacée par un capuchon à filetage.




Figure 7

- [11] Ouvrir le bouchon (6) sur la face frontale du cylindre à ressort (410).
- [12] Ventiler le raccord pneumatique 1.2 au moins à
- [13] Introduire la tige filetée (a) dans le vase et l'enclencher.
- [14] Poser la rondelle (2), visser l'écrou hexagonal (3) et tendre le ressort au moyen d'une clé polygonale (surplat 24). (Régler la tige de pression en position de levage 0).
- Pour la suite du montage, voir les opérations de travail de [1] à [9] pour vases à diaphragme.




Figure 8

- [15] Après la fixation du cylindre, démonter le dispositif de desserrage mécanique et l'installer sur le support correspondant.
- [16] Serrer l'écrou à 20 Nm.
- [17] Remettre le bouchon (6) en place dans le cylindre de frein.
- [18] Fixer et régler le levier de frein conformément au chapitre 12.
- [19] Serrer les raccords d'air comprimé (surplat 24) et les bouchons à 45 Nm.



### Remarque:

Nous recommandons de ne monter sur un véhicule que des cylindres de frein d'une même marque!




Figure 9

Page 116 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 117

### 16 **ECOMETRE** numérique

### 16.1 Fonctionnement

Un micro-ordinateur intégré, étanche à l'eau et aux salissures, compte les tours par le biais d'un aimant et d'un contact REED.

L'adaptation à la circonférence de roulement des pneus ne s'effectue qu'une seule fois et n'est plus modifiable par la suite.

Derrière la vitre de l'afficheur se trouve une zone de capteurs repérée par les deux logos BPW. L'activation de l'affichage est déclenchée par l'approche d'un objet métallique (ferromagnétique) vers la zone du logo dotée de capteurs.





Figure 1





En cas d'endommagement, du boîtier, du compartiment à pile ou du câble, de la masse de remplissage ou de toute autre partie de l'appareil, l'ECOMETER entier doit être remplacé.

Veuillez protéger le contact REED contre tout dommage dans le capuchon. Ne pas empiler les capuchons les uns dans les autres ou de façon similaire.

L'ECOMETER pour essieux ECO Plus 2 à fermeture à baïonnette doit être monté avec un joint torique neuf.

Le montage et le démontage de l'ECOMETER pour essieux ECOPlus doit être effectué uniquement au moyen de visseuses à commande de couple (jamais à percussion) ou manuellement au moyen d'une clé dynamométrique. Ne pas tordre l'aimant et le ressort lors du montage et du démontage.




Figure 2




Figure 3

### 16.2 Mise en service / Réglage de la circonférence de roulement des pneus

A la livraison, l'ECOMETER numérique se trouve en mode de test. L'approche d'un objet métallique (ferromagnétique) vers la zone dotée de capteurs déclenche l'affichage de " CONT " sur l'écran. Cet affichage passe sur "REED " à l'activation du contact REED.



Figure 4

### Réglage de la circonférence de roulement des pneus

Le passage au mode de réglage s'effectue par la mise en contact de l'aimant (sur le circlip) avec le contact REED dans le capuchon et par l'approche simultanée d'un obiet métallique (ferromagnétique) vers la zone dotée de capteurs sur le bord extérieur de l'écran.

En cas d'interruption prolongée du processus de réglage. l'affichage est désactivé.

A l'actionnement d'un contact quelconque, le réglage reprend au point précédemment atteint.

L'activation du mode de réglage est signalée par l'affichage du code "9-U3248 "pendant une dizaine de secondes :

- [1] Passer l'aimant sur le contact REED. Le chiffre qui clignote peut être respectivement augmenté d'une unité en activant la zone de capteurs (à l'aide par le biais d'un objet métallique / le 9 est suivi de 0, etc.).
- Passer une nouvelle fois l'aimant sur le contact REED à l'intérieur du capuchon. Le chiffre suivant se met à clignoter. Le régler de la même manière, en activant la zone de capteurs de l'afficheur. Recommencer l'opération jusqu'à ce que l'ensemble des chiffres .. 3248 .. soit remplacé par la valeur exacte de la circonférence de roulement des pneus. La circonférence entrée est ainsi confirmée.

Pour les circonférences de roulement, se reporter au tableau de la page 118.




Figure 5




Figure 6

 Page 118
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 119

# 16 ECOMETRE numérique

[3] Quitter le mode de réglage en faisant passer le chiffre de tête de 9 à 0 : lorsque le 9 clignote, il peut être abaissé à 0 en approchant un matériau métallique de la zone de capteurs. La circonférence entrée est ainsi confirmée.



### Remarque:

Après cela, plus aucune modification de la valeur de circonférence de roulement des pneus entrée n'est possible!

[4] L'affichage se désactive automatiquement.




Figure 7

### Circonférence de roulement

Indications sont basées sur des cotes standard ETRTO. Les données peuvent varier légèrement selon les différents producteurs de pneumatiques.

Dimensions de pneumatique	Circonférence de roulement ± 2%
245/70 R 19,5	2559 mm
255/60 R 19,5	2469 mm
265/70 R 19,5	2644 mm
285/70 R 19,5	2730 mm
385/55 R 19,5	2785 mm
425/55 R 19,5	2937 mm
435/50 R 19,5	2840 mm
445/45 R 19,5	2730 mm
455/65 R 19,5	3251 mm
10.00 R 20	3209 mm
11 R 22,5	3203 mm
12 R 22,5	3306 mm
275/70 R 22,5	2922 mm
315/60 R 22,5	2879 mm
315/80 R 22,5	3282 mm
385/55 R 22,5	3018 mm
385/65 R 22,5	3248 mm
425/65 R 22,5	3406 mm
445/65 R 22,5	3485 mm
455/40 R 22,5	2850 mm
455/45 R 22,5	3013 mm

### 16.3 Montage

[1] Déposer le capuchon et le circlip, voir aussi chapitre 6.1.

### ECO Plus 2

- [2] Monter la nouvelle goupille d'arrêt à aimant intégré dans l'encoche de la vis de fusée et dans la denture de la roue dentée (ne pas dévisser la vis de fusée).
- [3] Insérer le circlip dans la rainure située à l'extrémité de la vis de fusée sous la tête hexagonale et veiller à ce qu'il s'y insère parfaitement; le cas échéant, appuyer sur le fil pour le faire rentrer dans la rainure.
- [4] Placer un nouveau joint torique dans la rainure du moyeu.
- [5] Après le réglage sur la circonférence de roulement des pneus, monter l'ECOMETER en suivant la description fournie à la page 60 (étapes de travail de 36 à 39).

### **ECO**Plus

- [2] Monter la goupille d'arrêt du nouveau circlip à aimant intégré dans la rainure sur l'arrière de l'écrou de fusée. (Ne pas dévisser l'écrou de fusée.)
- [3] Accrocher le circlip derrière le bord rabattu de l'écrou de fusée. Accrocher impérativement le taquet de sécurité au circlip.
- [4] Après le réglage de la circonférence de roulement des pneus, appliquer une fine couche de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li<sup>Plus</sup> au niveau du filetage de raccord de l'ECOMETER.
- [5] Visser le ECOMETER sur le moyeu et serrer au couple de serrage prescrit 800 Nm.



Attention!

Ne pas utiliser de visseuse à percussion.



Remarque en cas de réparation!

Ne pas tordre l'aimant et le ressort lors du montage et du démontage.




Figure 8




Figure 9




Figure 10

Page 120 BPW-WH-HKN 35201401f BPW-WH-HKN 35201401f Page 121

# 16 ECOMETRE numérique

### **Lecture**

Activez la zone de capteurs en approchant un matériau ferromagnétique :

le kilométrage, par exemple " 000567.3" s'affiche en km avant d'être remplacé par la circonférence de roulement des pneus en mm, par exemple " -U3248".

Si l'affichage du kilométrage clignote pendant la lecture, cela signifie que la tension de la pile est trop faible et que cette dernière doit être remplacée.



Figure 11

### 16.4 Pile

L'ECOMETER ne fonctionne qu'avec des piles BPW d'origine (référence 02.0130.97.00).



### **Avertissement!**

Le montage et le démontage, ainsi que le réglage, de l'ECOMETER ne doivent pas être effectués dans des atmosphères explosives.

Lorsque la tension de la pile baisse en dessous de la valeur requise, l'affichage du kilométrage se met à clignoter pendant la lecture pour signaler l'échéance du remplacement de la pile.




Figure 12

### Remplacement de la pile

- [1] Desserrer l'ECOMETER du moyeu.
- [2] Dévisser pour ouvrir le compartiment à pile.
- [3] Remplacer la pile (référence 02.0130.97.00).
   La tension actuelle de la pile s'affiche.
  - La tension d'une pile neuve ne doit pas être inférieure à 3 volts.
- [4] Fermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile et revisser le.




Figure 13

Après le remplacement de la pile, le programme et l'affichage reprennent leur cours auto-matiquement, l'enregistrement du kilométrage s'effectuant en permanence dans une mémoire temporaire.

### Endommagement

En cas d'endommagement, du boîtier, du compartiment à pile ou du câble, de la masse de remplissage ou de toute autre partie de l'appareil, l'ECOMETER entier doit être remplacé.

### Recyclage

Retirer la pile de l'ECOMETER. Recycler l'ECOMETER et la pile conformément aux prescriptions nationales applicables.

### 16.5 Modification

En cas de passage de l'ECOMETRE numérique à l'ECOMETRE mécanique ou au capuchon de moyeu BPW sans compteur de kilomètres, enlever le circlip avec aimant et le remplacer par le circlip de série sans aimant (voir graphique).




Figure 14

 Page 122
 BPW-WH-HKN 35201401f
 BPW-WH-HKN 35201401f
 Page 123

Note



BPW est un leader mondial dans le secteur des trains roulants intelligents pour remorques et semi-remorques. De l'essieu aux applications télématiques conviviales, en passant par l'amortissement et le freinage, nous proposons des solutions destinées à l'industrie des transports auprès d'un seul prestataire, en notre qualité de partenaire de mobilité et système.

Ainsi, nous créons une transparence extrême en matière de processus de chargement et de transport et permettons une gestion efficace de la flotte. Derrière la marque empreinte de tradition pour essieux de remorque se cache désormais un groupe d'entreprises international avec une gamme de produits et de services étendue pour l'industrie des véhicules industriels Grâce aux systèmes de trains roulants, à la télématique, aux systèmes d'éclairage, à la technologique plastique et aux systèmes de carrosserie, BPW représente le partenaire système idéal pour les fabricants de véhicules.

Dans ce cadre, BPW, en qualité d'entreprise familiale, poursuit son objectif de manière cohérente : toujours proposer exactement la solution la plus rentable en finalité. Pour y arriver, nous misons sur une qualité sans compromis afin d'assurer une fiabilité et une durée de vie élevées, sur des concepts permettant de gagner du poids et du temps pour des coûts de fonctionnement et de maintenance réduits, ainsi que sur un service clients personnalisé et un réseau de service après-vente dense pour une assistance rapide et directe. Ainsi, vous avez l'assurance de toujours prendre la voie de l'économie avec votre partenaire de mobilité BPW.

# Votre partenaire sur la voie de l'économie

